

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

CONTADORES / TEMPORIZADORES / MULTIFUNCÕES

mod.: **K, T e KT** 

Versão 1.04 / Revisão 3



## CONTEMP IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. Al. Araquaia, 204 - CEP 09560-580

São Caetano do Sul - SP - Brasil Fone: 11 4223-5100 - Fax: 11 4223-5103

vendas@contemp.com.br www.contemp.com.br SUPORTE TÉCNICO: 11 4223-5125 asstec@contemp.com.br

ISO 9001
Sistema de Gestão da Qualidade Certificado

Item F	Página
1. Introdução	06
2. Características	06
3. Itens inclusos na embalagem	07
4. Especificações	07
4.1 Entrada	07
4.2 Saída	
4.3 Opcionais	08
4.4 Generalidades	09
4.5 Quadro comparativo de modelos	10
4.6 Codificação	11
4.6.1 Modelos K e T	11
4.6.2 Modelo KT	12
5. Instalação	
5.1 Mecânica	
5.2 Elétrica	
5.2.1 Ligação das entradas	18
5.2.2 Ligação das saídas	19
6. Painel de Operação	20
6.1 Navegação.	
6.1.1 Energização	
6.1.2 Operação	
6.1.3 Configuração	
6.1.4 Calibração	
7. Temporizador	
7.1 Tela principal	
7.2 Parâmetros	
7.3 Descrição dos parâmetros	24
8 Temporizador cíclico	20
8. Temporizador cíclico	30
8.2 Parâmetros	30
8.3 Descrição dos parâmetros	32
9. Contador	35
9.1 Tela principal	35
9.2 Parâmetros	
9.3 Descrição dos parâmetros	37
10. Totalizador	43
10.1 Tela principal	45
10.2 Parâmetros	46
10.3 Descrição dos parâmetros	47
11. Velocímetro	53
11.1 Tela principal	54
11 2 Parâmetros	56
11 3 Descrição dos parâmetros	57
11.3 Descrição dos parâmetros 12. Opcionais	67
12.1 Comunicação serial	62
12.2 Retransmissão 12bits	64
12.2.1 Calibração	
12.2.1 Valibrayav	

Item	Página
12.3 Saída Pulso	
13. Exemplos de aplicação	67
13.1 Contador	67
13.1.1 Máquina de medição por tração manual (medição linear de distância	
13.1.2 Máquina empacotadora (contagem alternada de 2 valores distintos)	70
13.2 Totalizador	72
13.2.1 Máquina misturadora de peças (totalização)	
13.2.2 Controle de produção automatizada (batelada)	
13.3 Temporizador	
13.3.1 Máquina datadora de embalagem - Hot stamping	
13.3.2 Automação processo de rosqueamento (temporizador + opc. retrans	
13.4 Temporizador cíclico	80
13.4.1 Automação linha de produção (temporizador cíclico + opc. pulso)	
13.5 Velocimetro	
13.5.1 Medição de rotação (modo direto)	
13.5.2 Medição de rotação (modo indireto)	84
13.5.3 Medição de velocidade linear com encoder	86
1/ Carantia	ΩΩ

# 1. INTRODUÇÃO

Os contadores, temporizadores e multifunções K304, K306, T304, T307, KT504, KT506 e KT507 foram desenvolvidos para atender as mais variadas aplicações industriais, de maneira simples e objetiva, em um produto compacto e flexível.

Possuem quatro entradas digitais, duas saídas a relé, tecla de função, opcionais isolados de comunicação, saída pulso e saída analógica (retransmissão), podendo operar como contador, totalizador, temporizador, temporizador cíclico e velocímetro.

A navegação é feita através de quatro teclas frontais, sendo uma delas reservada à execução de funções pré-configurada pelo usuário. O display dedicado com seis dígitos grandes e de alto brilho facilita a leitura e interpretação das sinalizações.

A tecnologia utilizada é baseada em microcontrolador RISC de alto desempenho que possibilita execução de operações matemáticas e algoritmos em 32 bits e ponto flutuante, garantindo velocidade e precisão na operação.

# 2. CARACTERÍSTICAS

- Alimentação universal
- Tipo de entrada selecionável via parâmetro: NPN ou PNP
- Entrada de sinal de alta frequência, até 25KHz
- Quatro entradas digitais
- Duas saídas a relé •
- Filtro (debounce) para entradas
- Fonte de alimentação para sensores
- Tecla de função dedicada ao operador
- Memória da contagem/temporização na desernegização
- Ponto decimal configurável
- Display duplo de seis dígitos
- Proteção de parâmetros em cinco níveis
- Quatro opcionais isolados galvanicamente (especificar no pedido): comunicação serial RS485-MODBUS, saída pulso e retransmissão 12bits
- Cinco modos de operação: Contador, Totalizador, Temporizador, Temporizador Cíclico e Velocímetro
- Erro máximo de Temporização 0,004% (da leitura)
- Erro máximo de indicação de Velocidade 0,04% (da leitura)

### 3. ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM

- 1 contador/temporizador/multifunção (quando especificado algum opcional, a placa desse item sai de fábrica instalada internamente no equipamento)
- 1 protetor de bornes
- 2 presilhas de fixação
- 1 manual de instruções

# 4. ESPECIFICAÇÕES

# 4.1 Entrada

Quantidade	Quatro (IN A, IN B, IN C e IN D)		
Tensão	10 a 30 Vcc		
25KHz (máximo), tempo de pulso 14µs (mínimo) – filtro desligado 25Hz (máximo), duty-cicle 45% (mínimo) – filtro ligado			
Tipo de entrada	Sensores/Encoder Incremental PNP, NPN e contato seco		
Seleção do tipo de entrada	Via parâmetro		
Impedância	2,2ΚΩ		

### 4.2 Saída

#### Relé

Quantidade	Duas (OUT1 e OUT2)		
Tipo de Contato	SPST – N.A ou SPDT (modelos K306/KT506)		
Capacidade	250Vca / 3A resistivo		
Vida elétrica	100.000 operações		
Tempo para acionamento	10ms (máximo)		
Erro de temporização	< 1% (do tempo de acionamento configurado)		

# Fonte de alimentação para sensores

Quantidade	Uma
Tensão	24Vcc ±15%
Corrente	100mA (máximo); incluindo os consumos das entradas IN A, IN B, IN C e IN D.

# 4.3 Opcionais

# Comunicação Serial

Padrão Elétrico	RS485
Protocolo	MODBUS-RTU
Velocidades	9600, 19200, 38400, 57600bps
Distância Máxima	1200m
Qtd. máx. em Rede	247 equipamentos. A cada 30 equipamentos é necessário instalar um repetidor
Isolação Galvânica	500Vrms
N° de Stopbits	1 ou 2
Tamanho da palavra	8 bits
Tempo p/ atualização dos dados	15ms (máximo)

# Retransmissão 12bits

Quantidade	Uma (OUT3)		
Escala	0 a 20mA ou 4 a 20mA		
Impedância Saída ≤ 1KΩ			
Exatidão 0,25% do fundo de escala @25°C			
Resolução 12 bits - 6μA			
Atualização	a cada 15ms (máximo)		
Isolação Galvânica	500Vrms		

# Saída Pulso

Quantidade	Uma (OUT3)
Nível Lógico	0/24Vcc ± 10%
Corrente	25mA (máximo)
Isolação Galvânica	500Vrms
Tempo para acionamento	45μs (máximo)
Erro de temporização	< 1% (do tempo de acionamento configurado)

# 4.4 Generalidades

Alimentação Universal	85 a 265Vca - 47 a 63Hz ou 85 a 265Vcc 24Vcc ±10% (especificar no pedido)				
Consumo	5VA				
Tempo de Inicialização	200ms				
Temp. de Armazenagem	-25°C a 70°C				
Temp. de Operação	-10°C a 55°C				
Umidade Relativa de Op.	5 a 95% sem condensação				
Altitude Max. De Operação	2000m				
Material do Teclado	Silicone com acabamento em EPOX				
Material da Caixa	ABS e Policarbonato				
Grau de Proteção	IP65 no frontal				
Peso Aproximado	140g (K304, T304 e KT504) 260g (K306, e KT506) 220g (T307 e KT507)				
Isolação Dielétrica	1.500Vrms entre alimentação, relés e sinais				

# 4.5 Quadro Comparativo

		K304	K306	T304	T307	KT504	KT506	KT507	
		Contador	•	•			•	•	•
	anto	Totalizador	•	•			•	•	•
Tipo de	Funcionamento	Temporizador			•	•	•	•	•
	Fun	Temporizador Cíclico			•	•	•	•	•
		Velocímetro					•	•	•
Saída	Relé/Relé	SPST (OUT1 e OUT2)	•		•	•	•		•
Saí	Relé/	SPDT (OUT1 e OUT2)		•				•	
	0	Comunicação (INPUT OPCIONAL)					•	•	•
ionoion	opcionals	Pulso (OUT3)					•	•	•
	ō	Retransmissão (OUT3)					•	•	•
	Tamanho	48x48x83	•		•		•		
duomo		72x72x83				•			•
		96x48x119		•				•	

# 4.6 Codificação

# 4.6.1 Modelos K e T

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	0		-		R	S		

1 - Função

K	Contador		
Т	Temporizador		


4 - Tamanho

4	48x48x83mm		
6	96x48x119mm (somente modelo K)		
7	72x72x83mm (somente modelo T)		

6 - Alimentação

4	85 a 265Vca - 47 a 63Hz ou 85 a 265Vcc
7	24Vcc ±10%

7 - Saída



8 - Versão de Firmware

S Standard

10 - Certificado de Calibração

0	Nenhum
1	Calibração rastreada

Exemplo: Contador K304, 48x48mm, alimentação 220V, saída relé, sem certificado de calibração rastreada: K304-4RS-0

# 4.6.2 Modelo KT

_	
(	2
П	ı
5	Ū
1	5
_	=

1	-	•		•	•	•	•	•			
K	T	5	0		-				S	-	

5 - Tamanho

4	48x48x83mm		
6	96x48x119mm		
7	72x72x83mm		

7 - Alimentação

		85 a 265Vca - 47 a 63Hz ou 85 a 265Vcc
ſ	7	24Vcc ±10%

8 - Opcional de Entrada

0	Sem
Α	Comunicação RS485 – MODBUS-RTU

9 - Opcional de Saída

0	Sem		
Е	Retransmissão 0/4 a 20mA – 12bits		
U	Pulso – 24Vcc/25mA		

10 - Versão de Firmware

S Standard

12 - Certificado de Calibração

0	Nenhum
1	Calibração rastreada


**Exemplo:** Multifunção KT506, 96x48mm, alimentação 220V, sem opcionais, com certificado de calibração rastreada: **KT506-400S-1** 


Multifunção KT507, 72x72mm, alimentação 24V, com opcionais de comunicação RS485 e retransmissão, sem certificado de calibração rastreada: KT507-7AES-0


# 5. INSTALAÇÃO


## 5.1 Mecânica


A instalação do equipamento em painel é feita via recorte frontal de acordo com as dimensões especificadas na figurar a seguir. Para fixação do equipamento na chapa, utilizar as presilhas de fixação.
















## 5.2 Elétrica

As conexões com o equipamento são feitas através de contatos parafusados, permitindo o uso de terminais ou condutores elétricos.





Para proteção elétrica dos contatos e segurança no manuseio, utilizar sempre o protetor de bornes na traseira do equipamento.

### Cuidados na instalação

- Os condutores dos sinais de entrada devem ser canalizados em eletrodutos aterrados, separados dos condutores da alimentação e potência.
- A alimentação deve ser feita através de uma rede própria para instrumentação, isenta de flutuações de tensão e interferências.
- Para minimizar a susceptibilidade eletromagnética do equipamento, utilizar filtros RC em paralelos às bobinas de contatores ou solenóides.

O equipamento não está em conformidade com as normas que regularizam os equipamentos intrinsecamente seguros, assim, para instalação em áreas classificada, garantir confinamento do equipamento em encapsulamento robusto contra explosão.


Tipo de Entrada	Alimentação				
l lipo de Littrada	Interna	Externa			
Sensor NPN 3 Fios	Sensor  Sinal  A/B/C/D  Sinal  H  A/B/C/D	+24V Sinal H			
Sensor PNP 3 Fios	Sensor Sinal H A/B/C/D	quaused photos			

Tipo de Entrada	in.tY		
TIPO DE ETITIADA	NPN	PNP	
Contato Seco NA	+24V A/B/C/D	ou++24V IN A/B/C/D	
Contato Seco NF	opuneumodinitis A/B/C/D	opular +24V	


#### Obs.:

- A configuração do tipo de entrada (NPN/PNP) é única para todas as entradas (IN A, IN B, IN C e IN D).
- Ao utilizar entrada a contato seco, verificar a configuração do parâmetro in.tY para correta conexão.

# 5.2.2 Ligação das Saídas



# 6. PAINEL DE OPERAÇÃO



Display Superior  Ouando o equipamento está executando determinada função (PA HoLd, entre outras), na tela principal, o display superior indica por que segundos a leitura PV e por um segundo a função ativa.		
Display inferior	isplay inferior  Na tela principal indica set-point SP1, ou indica leitura PV1 (quandr funcionando como totalizador), ou indica a etapa de execução do temporizador cíclico. Nos blocos de operação, ConF e CAL, indica o valo dos parâmetros.	
Sinalizações	dos parametros.  Sinalizam o status das entradas, saídas, comunicação e retransmissão.  Leds IN1, IN2, IN3 e IN4 acesos: Entradas acionadas.  Leds 01, 02, 03 e 04 acesos: Saídas acionadas.  Led A0: com o opcional de retransmissão instalado, pisca com duração proporcional a porcentagem retransmitida.  Led TxRx: com o opcional de comunicação instalado, pisca em sintonia com o tráfego de informações.	

Na tela principal e no bloce de operação indica leitura DV ou DV2 (quando

# 6.1 Navegação

# 6.1.1 Energização

Ao ser energizado, o equipamento entra em ciclo de inicialização. Os dois displays e sinalizações ficam acessos durante 3 segundos. Logo após é exibida a tela principal. Na tela principal é possível ajustar o Set Point (SP1), utilizando as teclas

# 6.1.2 Operação

Para selecionar os parâmetros disponibilizados nesse bloco, pulsar a tecla 💞, na tela principal.



Seleciona os parâmetros Aiusta conteúdo

6.1.3 Configuração

Para acessar os parâmetros desse bloco, pressionar a tecla , até o display inferior indicar ConF.

D

Seleciona os parâmetros



Entra nos parâmetros Aiusta conteúdo



Retorna e salva alterção

Para retornar a tela principal, manter pressionada a tecla .

# 6.1.4 Calibração

Somente se opcional de Retransmissão 12 bits instalado. Permite ajustar a saída do opcional.

Para acessar os parâmetros desse bloco, pressionar a tecla , até o display inferior indicar CAL.

Seleciona os parâmetros

Entra nos parâmetros

Aiusta conteúdo

Retorna e salva alterção


Para retornar a tela principal, manter pressionada a tecla .

### 7. TEMPORIZADOR

Para o equipamento operar como Temporizador é necessário ajustar no bloco de configuração o parâmetro tipo de funcionamento (tYPE), como tiMEr.

# 7.1 Tela Principal

A tela principal sinaliza ao usuário o estado de funcionamento do equipamento através do display e sinalizações, conforme as figuras a seguir:



## 7.2 Parâmetros

Display	Descrição	Ajuste	Escala
	Bloco de operação		
PV	Leitura Principal - PV	00:00:00.00~99:59:59:99	bASE
SP1	Set Point 1	00:00:00.00~99:59:59:99	bASE
01.t	Timer de out1	0.01~9999.99	seg
SP2	Set Point 2	00:00:00.00~99:59:59:99	bASE
02.t	Timer de out2	0.01~9999.99	seg

ConF	Bloco de Configuração		
tYPE	Tipo de funcionamento	tiMEr, CYCLE, Count, totAL, SPEEd	
bASE	Base de tempo	HHHHHH, HHHH:MM, MMMM:SS, SSSS.dd, HH:MM:SS, MM:SS.dd	
dir	Sentido da temporização	uP,dn	
MEMo	Backup	YES,no	
PAuS.At	Pausa Automática	oFF, SP1,SP2,o1.t, o2.t	
rSt.At	Reset automático	oFF,SP1,SP2,o1.t,o2.t,SP1.SP2	
StArt	Inicia timer	oFF,A.uP,A.dn,A.Lv,P.uP	
PAuSE	Paralisa timer	oFF,b.Lv,b.uP,b.dn	
rSt	Entrada reset	oFF,C.uP,C.dn,C.Lv	
d.Fn	Entrada função	oFF,S.P.r,HoLd,St.Cont	
in.tY	Tipo de sensor	PnP,nPn	
FiLt	Debounce das Entradas Digitais	oFF,on	
tL.Fn	Tecla de função	Vide item 7.3	
o1.on	Evento para ligar out1	oFF,SP1,StArt,P.uP	
o1.oFF	Evento para desligar out1	rSt,SP1,SP2,o1.t,o2.t	
o1.AC	Ação de out1	no,nC,PuLS	
o2.on	Evento para ligar out2	oFF,SP2,StArt,P.uP,o1.on	seg
02.0FF	Evento para desligar out2	rSt,SP1,SP2,o1.t,o2.t	
o2.AC	Ação de out2	no,nC,PuLS	
o3.AC	Ação de out3	oFF,0-20,4-20	
o3.LL	Limite inferior da escala de saída (0/4mA)	00:00:00.00 a 99:59:59.99	bASE
o3.LH	Limite superior da escala de saída (20mA)	00:00:00.00 a 99:59:59.99	bASE
Addr	Endereço na rede de comunicação	1 a 247	
bAud	Velocidade da comunicação	Vide item 7.3	Kbps
PAr	Paridade da comunicação	oFF,odd,EvEn	
VEr	Versão do firmware - somente leitura	x.yz	
LoC	Bloqueio dos parâmetros	Vide item 7.3	

#### OBS.:

- Os valores de ajuste do parâmetro tYPE podem variar conforme o modelo do equipamento (vide tabela comparativa de modelos).
- Os parâmetros o3.AC, o3.LL e o3.LH só estarão disponíveis quando o opcional de Retransmissão 12 bits estiver instalado.
- 0 valor de ajuste PuLS dos parâmetros o1.AC e o2.AC só estará disponível quando o opcional de Saída Pulso estiver instalado.
- A versão do firmware do equipamento poderá ser alterada sem aviso prévio.

# 7.3 Descrição dos Parâmetros

#### o1.t / o2.t

Tempo de ação das saídas - Define o tempo (em segundos) que as saídas OUT1 e OUT2 irão manter-se acionadas.

#### Dir

uP: Progressivo, o temporizador inicia com PV = 0, e avança.

Dn: Regressivo, o temporizador inicia com PV = SP de maior valor (SP1 ou SP2), e retroage.

#### **bASE**

Base de tempo: HHHHHH, HHHH:MM, MMMM:SS, SSSS.dd, HH:MM:SS, MM:SS.dd Base/unidade de todos os parâmetros que utilizam base de tempo.

#### MEMo

Habilita/Desabilita o backup de parâmetros em caso de queda de energia.

Yes - Ao equipamento ser reenergizado, a leitura PV/PV1 e PV2 (se houver) memorizada é carregada para continuar a operação sem perda de dados.

No - Ao equipamento ser reernergizado, a leitura PV/PV1 e PV2 (se houver) retorna a zero.

#### PAuS.At

Pausa Automática: Define quando o temporizador irá pausar.

oFF - Não pausa.

SP1 - Pausa ao atingir SP1.

SP2 - Pausa ao atingir SP2.

o1.t - Pausa ao finalizar tempo de OUT1.

o2.t - Pausa ao finalizar tempo de OUT2.

#### rSt.At

Reset Automático: Define quando o temporizador irá resetar.

- oFF Não reseta.
- SP1 Reseta ao atingir SP1.
- SP2 Reseta ao atingir SP2.
- o1.t Reseta ao finalizar tempo de OUT1.
- o2.t Reseta ao finalizar tempo de OUT2.
- SP1.SP2 Reseta ao atingir SP1, depois reseta ao atingir SP2.

#### StArt

Entrada Start: Inicializa a temporização.

- oFF Desligado.
- A.uP Inicializa a temporização ao ativar a entrada A (borda de subida).
- A.dn Inicializa a temporização ao desativar a entrada A (borda de descida).
- A.Lv Temporiza enquanto a entrada A estiver ativa (nível).
- P.uP Inicializa a temporização ao energizar o produto (considerar o Tempo de Inicialização, vide Generalidades), ou ao ativar a entrada A (borda de subida).

#### **PAuSE**

Entrada Pause: Paralisa a temporização.

- oFF Desligado.
- B.Lv Paralisa a temporização enquanto a entrada B estiver ativa (nível).
- B.uP Paralisa a temporização ao ativar a entrada B (borda de subida).
- B.dn Paralisa a temporização ao desativar a entrada B (borda de descida).

Obs.: os ajustes B.uP e B.dn não estarão disponíveis caso o parâmetro StArt estiver ajustado para A.Lv.

Uma vez paralisada a temporização, através da entrada PAuSE ajustada em B.uP ou B.dn, é necessário um novo pulso na entrada PAuSE, ou um pulso na entrada StArt para prosseguir a temporização.

#### rSt

Entrada Reset.

Desativa as saídas e retorna os valores de PV ao valor inicial, tendo prioridade sobre as entradas IN A, IN B e IN D.

- oFF Desligado.
- C.uP Reset ao ativar a entrada C (borda de subida).
- C.dn Reset ao desativar a entrada C (borda de descida).
- C.Lv Reset enquanto permanecer ativa a entrada C (nível).

#### d.Fn

Entrada de Função.

Enquanto estiver acionada, altera o fluxo normal de operação do equipamento, tendo prioridade sobre as entradas IN A e IN B.

oFF - Desligado.

HoLd - Paralisa valor exibido no display, e as entradas são verificadas normalmente.

St.Cont - Start Contínuo: temporização continua após um recet cutar (1) S.P.r - 1º pulso Start, 2º pulso Pause, 3º pulso Prossegue, 4º pulso em diante pausa /

#### in.tY

Tipo do sinal de entrada: PNP e NPN.

Configura simultaneamente o tipo de sinal das quatro entradas digitais, IN A, IN B, IN C e IN D. Para entrada tipo contato seco ambos os ajustes podem ser utilizados.

#### FiLt

Habilita/Desabilita o filtro nas entradas IN A. IN B. IN C e IN D.

oFF - Frequência máxima de 25KHz (T<sub>ON</sub>mínimo=14µs).

on - Frequência máxima de 25Hz.

OBS.: Para aplicações com encoder (parâmetro dir ajustado em Qdt1 ou Qdt2), o filtro não é aplicado às entradas IN A/Fase A e IN B/Fase B.

#### tL.Fn

Função da Tecla de função:

oFF - Sem função.

StArt - Inicia temporizador.

PAuSE - Paralisa temporizador - pulsos alternados; paralisa / prossegue.

rESEt - Pressionada por 3 segundos: Reset.

St.Cont - Start Contínuo - temporizador continua após um reset automático.

### 01.0n

Define o momento que a saída 1 (OUT1) será acionada.

oFF - Não liga saída.

SP1 - Liga saída ao atingir SP1.

StaArt - Liga saída no Start.

P.up - Liga saída ao energizar o equipamento.

#### 02.0n

Define o momento que a saída 2 (OUT2) será acionada.

oFF - Não liga saída.

SP2 - Liga saída ao atingir SP2.

StaArt - Liga saída no Start.

P.up - Liga saída ao energizar o equipamento.

o1.on - Aciona em paralelo com OUT1.

### o1.oFF e o2.oFF

Define o momento que a saída 1/2 (OUT1/OUT2) será desacionada.

rSt - Desliga saída em um Reset.

SP1 - Desliga saída ao atingir SP1.

SP2 - Desliga saída ao atingit SP2.

o1.t - Desliga saída ao finalizar tempo de OUT1.

o2.t - Desliga saída ao finalizar tempo de OUT2.

#### o1.AC e 02.AC

Ação da saída 1/2 (OUT1/OUT2).

no - Normalmente aberto.

nC - Normalmente fechado.

PuLS - a saída OUT1/OUT2 é mantida desligada, acioanndo somente a a saída do opcional de Pulso (OUT3).

**OBS.:** Apenas uma saída, OUT1 ou OUT2 pode ser configurada como PuLS, a configuração da saída 1 tem prioridade sobre a saída 2, logo se, o1.AC for configurada para PuLS, quando o2.AC estiver ajustada para PuLS, o ajuste da ação da saída 2 passará automaticamente para "no".

#### n3.AC

Ação da saída 3 (OUT3).

oFF - Desligado.

0-20: Retransmissão na escala de 0mA até 20mA.

4-20: Retransmissão na escala de 4mA até 20mA.

#### o3.LL

Limite inferior de escala da saída 3 (20mA): -199999 à 999999.

Esse valor corresponde a retransmissão do zero da escala, 0mA se o3.AC = 0-20, ou 4mA se o3.AC = 4-20mA.

#### o3.LH

Limite superior de escala da saída 3 (20mA): -199999 à 999999.

Esse valor corresponde a retransmissão do fundo de escala, 20mA.

**OBS.:** Os sinais retransmitidos podem ser invertidos para 20-0mA e 20-4mA, ajustando os parâmetros o3.LL e o3.LH, de modo que o3.LL > o3.LH.

#### Addr

Endereço na rede de comunicação: 1 à 247.

Velocidade da comunicação: 9.6, 19.2, 38.4 ou 57.6Kbps.

#### PAr

Paridade da comunicação: OFF (sem paridade), odd (ímpar) ou EvEn (par).

### VEr

Versão do firmware: somente leitura formato x.vz.

#### LoC

Bloqueio de alteração dos parâmetros.

oFF - Sem bloqueio.

CAL - Calibração bloqueada.

tYPE - Tipo de funcionamento e Calibração bloqueados.

ConF - Configuração, Tipo de funcionamento e Calibração bloqueados.

ALL - Todos parâmetros bloqueados.

# 8. TEMPORIZADOR CÍCLICO

Para o equipamento operar como Temporizador Cíclico é necessário ajustar no bloco de configuração o parâmetro Tipo de funcionamento (tYPE), como CYCLE.

A ação das entradas é atrasada em 20ms (com debounce).

O princípio de funcionamento do temporizador cíclico baseia-se em temporizar ciclos de ativação e desativação das saídas 1 (OUT1) e 2 (OUT2).

O período de ativação das saídas é ajustado através dos parâmetros de operação t1 e t2, e de desativação, através dos parâmetros P1 e P2, respectivamente.

O temporizador cíclico pode funcionar em dois modos de operação distintos, Contínuo ou Repetição. Esses dois modos de operação determinam o número de interações do temporizador cíclico.


#### Em modo Contínuo:

A temporização cíclica é realizada continuamente, só parando após um reset ou uma pausa

# Em modo Repetição:

 A temporização cíclica é realizada repetidamente, de acordo com o número de ciclos ajustado no parâmetro de operação repetições do ciclo (CYCLE).

A saída 3 retransmite linearmente o valor da temporização total, composto pela soma das temporizações t1, t2, P1 e P2.



**OBS.:** se temporizador cíclico progressivo, após o reset, é carregado o valor inicial 0 no PV , se regressivo é carregado o valor de t1.

# 8.1 Tela Principal

A tela principal sinaliza ao usuário o estado de funcionamento do equipamento através do display e sinalizações, conforme as figuras a seguir:



## 8.2 Parâmetros

Display	Descrição	Ajuste	Escala
	Bloco de Operação		
PV	Leitura Principal - PV	00:00:00.00~99:59:59.99	bASE
t1,P1,t2,P2, End	Tempo 1, Pausa 1,Tempo 2, Pausa 2, Fim	00:00:00.00~99:59:59.99	bASE
CYCLE	Repetições do Ciclo	1 a 999999	

t1	Tempo 1	00:00:00.00 a 99:59:59.99	bASE
P1	Pausa 1	00:00:00.00 a 99:59:59.99	bASE
t2	Tempo 2	00:00:00.00 a 99:59:59.99	bASE
P2	Pausa 2	00:00:00.00 a 99:59:59.99	bASE

Conf	Bloco de Configuração		
tYPE	Tipo de funcionamento	tiMEr,CYCLE,Count, totAL,SPEEd	
ModE	Modo de operação	Cont,rEPT	
bASE	Base de tempo	HHHHHH,HHHH:MM, MMMM:SS, SSSS.dd,HH:MM:SS, MM:SS.dd	
dir	Sentido da temporização	uP,dn	
MEMo	Backup	YES,no	
StArt	Inicia timer	oFF,A.uP,A.dn,A.Lv,P.uP	
PAuSE	Paralisa timer	oFF,b.Lv,b.uP,b.dn	
rSt	Entrada reset	oFF,C.uP,C.dn,C.Lv	
d.Fn	Entrada função	oFF,S.P.r,HoLd,St.Cont	
in.tY	Tipo de sensor	PnP,nPn	
tL.Fn	Tecla de função	Vide item 8.3	
o1.AC	Ação de out1	no,nC,PuLS	
o2.AC	Ação de out2	no,nC,PuLS	
o3.AC	Ação de out3	oFF,0-20,4-20	
Addr	Endereço na rede de comunicação	1 a 247	
bAud	Velocidade da comunicação	Vide item 8.3	Kbps
PAr	Paridade da comunicação	oFF,odd,EvEn	
VEr	Versão do firmware - somente leitura	x.yz	
LoC	Bloqueio de alteração dos parâmetros	Vide itm 8.3	

### OBS.:

- Os valores de ajuste do parâmetro tYPE podem variar conforme o modelo do equipamento (vide tabela comparativa de modelos).
- 0 parâmetro o3.AC, o3.LL e o3.LH só estarão disponíveis quando o opcional de Retransmissão 12 bits estiver instalado.
- O valor de ajuste PuLS dos parâmetros o1.AC e o2.AC só estará disponível quando o opcional de Saída Pulso estiver instalado.
- A versão do firmware do equipamento poderá ser alterada sem aviso prévio.

# 8.3 Descrição dos Parâmetros

#### CYCLE

Determina a quantidade de vezes que o ciclo será repetido.

#### t1/t2

Tempo 1/2 - Determina tempo de OUT1 e OUT2 ativados, respectivamente.

#### P1/P2

Pausa 1/2 - Determina tempo de OUT1 e OUT2 desativados, respectivamente.

#### ModF

Determina o modo de operação: Cont. rEPt (Contínuo, Repetição).

Cont - A ter uma pausa. Cont - A temporização cíclica é realizada continuamente, só parando após um reset ou

rEPt - A temporização cíclica é realizada repetidamente, de acordo com o número de ciclos ajustado no parâmetro de operação CYCLE.

#### **bASE**

Base de tempo: HHHHHH. HHHH:MM, MMMM:SS, SSSS.dd, HH:MM:SS, MM:SS.dd Base/unidade de todos os parâmetros que utilizam base de tempo.

#### Dir

uP: Progressivo, o temporizador inicia com PV=0, e avança.

Dn: Regressivo, o temporizador inicia com PV=SP de maior valor (SP1 ou SP2), e retroage.

### MEMo

Habilita/Desabilita o backup de parâmetros em caso de queda de energia.

Yes - Ao equipamento ser reenergizado, a leitura PV/PV1 e PV2 (se houver) memorizada é carregada para continuar a operação sem perda de dados.

No - Ao equipamento ser reernergizado, a leitura PV/PV1 e PV2 (se houver) retorna a zero.

### StArt

Entrada Start: Inicializa a temporização.

oFF - Desligado.

A.uP - Inicializa a temporização ao ativar a entrada A (borda de subida).

A.dn - Inicializa a temporização ao desativar a entrada A (borda de descida).

A.Lv - Temporiza enquanto a entrada A estiver ativa (nível).

P.uP - Inicializa a temporização ao energizar o produto (considerar o Tempo de Inicialização, vide Generalidades), ou ao ativar a entrada A (borda de subida).

#### PAuSE

Entrada Pause: Paralisa a temporização.

oFF - Desligado.

B.Lv - Paralisa a temporização enquanto a entrada B estiver ativa (nível).

B.uP - Paralisa a temporização ao ativar a entrada B (borda de subida).

B.dn - Paralisa a temporização ao desativar a entrada B (borda de descida).

Obs.: os ajustes B.uP e B.dn não estarão disponíveis caso o parâmetro StArt estiver aiustado para A.Lv.

Uma vez paralisada a temporização, através da entrada PAuSE ajustada em B.uP ou B.dn, é necessário um novo pulso na entrada PAuSE, ou um pulso na entrada StArt para prosseguir a temporização.

#### rSt

Entrada Reset.

Desativa as saídas e retorna os valores de PV ao valor inicial, tendo prioridade sobre as entradas IN A, IN B e IN D.

oFF - Desligado.

C.uP - Reset ao ativar a entrada C (borda de subida).

 ${\rm C.dn}$  - Reset ao desativar a entrada  ${\rm C}$  (borda de descida).

C.Lv - Reset enquanto permanecer ativa a entrada C (nível).

#### d.Fn

Entrada de Função.

Enquanto estiver acionada, altera o fluxo normal de operação do equipamento, tendo prioridade sobre as entradas IN A e IN B.

oFF - Desligado.

S.P.r - 1º pulso Start, 2º pulso Pause, 3º pulso Prossegue, 4º pulso em diante pausa / prossegue, após 3 segundos ativado reset geral.

HoLd - Paralisa valor exibido no display, e as entradas são verificadas normalmente.

#### in.tY

Tipo do sinal de entrada: PNP e NPN.

Configura simultaneamente o tipo de sinal das quatro entradas digitais, IN A, IN B, IN C e IN D. Para entrada tipo contato seco ambos os ajustes podem ser utilizados.

#### tL.Fn

Função da Tecla de função:

oFF - Sem função.

StArt - Inicia temporizador.

PAuSE - Paralisa temporizador - pulsos alternados: paralisa / prossegue.

S.P.r - Start/Pause/Reset -1º pulso inicia, 2º pulso pausa, 3º pulso Prossegue,

Pressionada por 3 segundos: Reset

HoLd - Paralisa display - pulsos alternados: paralisa / prossegue.

rESEt - Pressionada por 3 segundos: Reset.

#### o1.AC e 02.AC

Ação da saída 1/2 (OUT1/OUT2).

no - Normalmente aberto.

nC - Normalmente fechado.

PuLS - a saída 0UT1/0UT2 é mantida desligada, acionando somente a a saída do opcional de Pulso (0UT3).

**OBS.:** Apenas uma saída, OUT1 ou OUT2 pode ser configurada como PuLS, a configuração da saída 1 tem prioridade sobre a saída 2, logo se, o1.AC for configurada para PuLS, quando o2.AC estiver ajustada para PuLS, o ajuste da ação da saída 2 passará automaticamente para "no".

#### o3.AC

Ação da saída 3 (OUT3).

oFF - Desligado.

0-20: Retransmissão na escala de 0mA até 20mA.

4-20: Retransmissão na escala de 4mA até 20mA.

#### Addr

Endereço na rede de comunicação: 1 à 247.

### **bAud**

Velocidade da comunicação: 9.6, 19.2, 38.4 ou 57.6Kbps.

### PAr

Paridade da comunicação: OFF (sem paridade), odd (ímpar) ou EvEn (par).

#### VEr

Versão do firmware: somente leitura formato x.yz.

#### LoC

Bloqueio de alteração dos parâmetros.

oFF - Sem bloqueio.

CAL - Calibração bloqueada.

tYPE - Tipo de funcionamento e Calibração bloqueados.

ConF - Configuração, Tipo de funcionamento e Calibração bloqueados.

ALL - Todos parâmetros bloqueados.

### 9. CONTADOR

Para o equipamento operar como Contador é necessário ajustar no bloco de configuração o parâmetro Tipo de funcionamento (tYPE), como Count.

A frequência máxima nessas entradas é de 25KHz.

Abaixo, segue a sequência de tratamento realizada para a contagem.


- Detecção da presença de sinais nas entradas
- Avaliação da borda do sinal
- · Verificação se há filtro nas entradas
- Verificação do sentido da contagem
- Aplicação do fator de correção (FACt), se existir
- · Contabilização no PV
- · Atuação nas Saídas, se necessário

A saída 3 (OUT3) retransmite linearmente o valor da contagem presente no PV, proporcional a escala definida nos parâmetros o3.LL (limite inferior da escala) e o3.LH (limite superior da escala).

**OBS.:** se o parâmetro dir = uP ou Qdt1, valor inicial = 0; se dir = dn ou Qdt2, valor inicial = SP Havendo dois Set-points, carrega-se o valor do maior SP.


# 9.1 Tela Principal

A tela principal sinaliza ao usuário o estado de funcionamento do equipamento através do display e sinalizações, conforme as figuras a seguir:



### Contador em Hold

Alterna a mensagem HoLd com a leitura PV Display Superior: Texto **HoLd** Leitura **PV** Display Inferior: **Set Point 1** 



# 9.2 Parâmetros

Display	Descrição	Ajuste	Escala
	Bloco de Operação		
PV	Leitura Principal - PV	-199999~999999	
SP1	Set Point 1	-199999~999999	
01.t	Timer de out1	0.01 a 9999.99	seg
SP2	Set Point 2	-199999 a 999999	
o2.t	Timer de out2	0.01 a 9999.99	seg

Conf	Bloco de Configuração	
tYPE	Tipo de funcionamento	tiMEr,CYCLE,Count, totAL,SPEEd
dir	Sentido da contagem	uP,dn,Qdt1,Qdt2
dP	Ponto decimal	000000,00000.0, 0000.00, 000.000,00.0000, 0.00000
FACt	Fator de correção	0.00001 a 9.99999(10)
MEMo	Backup	YES,no
PAUS.At	Pausa Automática	oFF,SP1,SP2,o1.t,o2.t
rSt.At	Reset automático	oFF,SP1,SP2,o1.t,o2.t,SP1.SP2
Add	Entrada somar	A.uP,A.dn
Sub	Entrada subtrair	b.uP,b.dn,dir.H,dir.L
rSt	Entrada reset	oFF,C.uP,C.dn,C.Lv
d.Fn	Entrada função	oFF,PAuSE,HoLd
in.tY	Tipo de sensor	PnP,nPn
FiLt	Debounce das Entradas Digitais	oFF,on
tL.Fn	Tecla de função	Vide item 9.3

o1.on	Ligar out1	oFF,SP1,rSt,P.uP	
o1.oFF	Desligar out1	rSt,SP1,SP2,o1.t,o2.t	
o1.AC	Ação de out1	no,nC,PuLS	
o2.on	Ligar out2	oFF,SP2,rSt,P.uP,o1.on	
02.0FF	Desligar out2	rSt,SP1,SP2,o1.t,o2.t	
o2.AC	Ação de out2	no,nC,PuLS	
o3.AC	Ação de out3	oFF,0-20,4-20	
o3.LL	Limite inferior da escala de saída (0/4mA)	-199999 a 999999	
o3.LH	Limite superior da escala de saída (20mA)	-199999 a 999999	
Addr	Endereço na rede de comunicação	1~247	
bAud	Velocidade da comunicação	Vide item 9.3	Kbps
PAr	Paridade da comunicação	oFF,odd,EvEn	
VEr	Versão do firmware - somente leitura	x.yz	
LoC	Bloqueio de alteração dos parâmetros	Vide item 9.3	

#### OBS.:

- Os valores de ajuste do parâmetro tYPE podem variar conforme o modelo do equipamento (vide tabela comparativa de modelos).
- Os parâmetros o3.AC, o3.LL e o3.LH só estarão disponíveis quando o opcional de Betransmissão 12 bits estiver instalado.
- O valor de ajuste PuLS dos parâmetros o1.AC e o2.AC só estará disponível quando o
  opcional de Saída Pulso estiver instalado.
- A versão do firmware do equipamento poderá ser alterada sem aviso prévio.

## 9.3 Descrição dos Parâmetros

#### 01.t / 02.t

Tempo de ação das saídas - Define o tempo (em segundos) que as saídas OUT1 e OUT2 irão manter-se acionadas.

#### Dir

Sentido da contagem: uP, dn, Qdt1 ou Qdt2. O sentido da contagem pode ter comportamento diferente, dependendo da quantidade e valores do(s) Set-Point(s).

- Se um SP positivo.
- uP: O contador inicia com PV=0, e avanca dn: O contador inicia com PV=SP, e retroage. Qdt1: O contador inicia com PV=0, giro em um sentido avança, sentido contrário retroage. Odt2: O contador inicia com PV=SP, giro em um sentido retroage, sentido contrário avança.
- Se um SP negativo.
- uP: O contador inicia com PV=SP, e avanca dn: O contador inicia com PV=0, e retroage. Qdt1: O contador inicia com PV=SP, giro em um sentido avança, sentido contrário retroage. Odt2: O contador inicia com PV=0, giro em um sentido retroage, sentido contrário avança.
- Se um SP positivo e outro negativo.
- uP: O contador inicia com PV=0 e avanca.
- dn: O contador inicia com PV=0 e retroage.
- Qdt1: O contador inicia com PV=0, giro em um sentido avança, sentido contrário retroage. Qdt2: O contador inicia com PV=0, giro em um sentido retroage, sentido contrário avança.
- Se dois SP negativos.

- Se dois SP negativos.

  uP: 0 contador inicia com PV=SP de menor valor, e avança.

  dn: 0 contador inicia com PV=0, e retroage.

  Qdt1: 0 contador inicia com PV=SP de menor valor, giro em um sentido avança, sentido
  - Qdt2: O contador inicia com PV=0, giro em um sentido retroage, sentido contrário avança.
  - Se dois SP positivos.
  - uP: 0 contador inicia com PV=0, e avança.
  - dn: O contador inicia com PV=SP de maior valor, e retroage.
  - Qdt1: O contador inicia com PV=0, giro em um sentido avanca, sentido contrário retroage. Qdt2: O contador inicia com PV=SP de maior valor, giro em um sentido retroage, sentido contrário avança.

#### dΡ

Posição de exibição do ponto decimal no display:

- 000000 (sem ponto decimal).
- 00000.0 (1 ponto decimal).
- 0000.00 (2 pontos decimal).
- 000.000 (3 pontos decimal).
- 00.0000 (4 pontos decimal).
- 0.00000 (5 pontos decimal).

#### FACt

Fator de correção da contagem: 0,00001 a 9,99999 (10).

O valor contabilizado e exibido pelo equipamento será o resultado da contagem dos sinais das entradas multiplicado por esse fator.

#### MEMo

Habilita/Desabilita o backup de parâmetros em caso de queda de energia.

Yes - Ao equipamento ser reernegizado, a leitura PV/PV1 e PV2 (se houver) memorizada é carregada para continuar a operação sem perda de dados.

No - Ao equipamento ser reernegizado, a leitura PV/PV1 e PV2 (se houver) retorna a zero.

#### PAuS.At

Pausa Automática: Define quando o contador irá pausar.

oFF - Não pausa.

SP1 - Pausa ao atingir SP1.

SP2 - Pausa ao atingir SP2.

o1.t - Pausa ao finalizar tempo de OUT1.

o2.t - Pausa ao finalizar tempo de OUT2.

#### rSt.At

Reset Automático: Define quando o contador irá resetar.

oFF - Não reseta.

SP1 - Reseta ao atingir SP1.

SP2 - reseta ao atingir SP2.

o1.t - Reseta ao finalizar tempo de OUT1.

o2.t - Reseta ao finalizar tempo de OUT2.

SP1.SP2 - Reseta ao atingir SP1, depois reseta ao atingir SP2.

#### Add

Entrada Add: Incrementa o valor da contagem PV/PV1 e PV2 (se houver).

A.uP - Incrementa ao ativar a entrada A (borda de subida).

A.dn - Incrementa ao desativar a entrada A (borda de descida).

**OBS.:** Se o parâmetro dir estiver ajustado para Qdt1 ou Qdt2, o parâmetro Add é automaticamente ajustado para A.uP.

#### Sub

Entrada Sub: Decrementa o valor de contagem PV/PV1 e PV2 (se houver).

B.uP - Decrementa ao ativar a entrada B (borda de subida).

B.dn - Decrementa ao desativar a entrada B (borda de descida).

dir.H - Decrementa ao ativar a entrada A quando a entrada B estiver desativada.

- Incrementa ao ativar a entrada A quando a entrada B estiver ativada.

dir.L - Decrementa ao ativar a entrada A quando a entrada B estiver ativada.

- Incrementa ao ativar a entrada A guando a entrada B estiver desativada.

OBS.: Se o parâmetro dir estiver ajustado para Qdt1 ou Qdt2. o parâmetro Sub é automaticamente aiustado para B.uP.

#### rSt

Entrada Reset.

Desativa as saídas e retorna os valores de PV ao valor inicial, tendo prioridade sobre as entradas IN A. IN B e IN D.

oFF - Desligado.

C.uP - Reset ao ativar a entrada C (borda de subida).

C.dn - Reset ao desativar a entrada C (borda de descida).

C.Lv - Reset enquanto permanecer ativa a entrada C (nível).

#### d.Fn

Entrada de Função.

Enquanto estiver acionada, altera o fluxo normal de operação do equipamento, tendo prioridade sobre as entradas INA e IN B. oFF - Desligado.

PAuSE - Pausa a contagem, ignorando as outras entradas.

HoLd - Paralisa valor exibido no display, e as entradas são verificadas normalmente.

#### in.tY

Tipo do sinal de entrada: PNP e NPN.

Configura simultaneamente o tipo de sinal das quatro entradas digitais, IN A, IN B, IN C e IN D. Para entrada tipo contato seco ambos aiustes podem ser utilizados.

#### FiLt

Habilita/Desabilita o filtro nas entradas IN A, IN B, IN C e IN D.

oFF - Frequência máxima de 25KHz (T<sub>ON</sub>mínimo=14µs).

on - Frequência máxima de 25Hz.

OBS.: Para aplicações com encoder (parâmetro dir ajustado em Qdt1 ou Qdt2), o filtro não é aplicado às entradas IN A/Fase A e IN B/Fase B.

#### tL.Fn

Função da Tecla de função:

oFF - Sem função.

Add - Incrementa contador - Independente do FAct.

Sub - Decrementa contador - Independente do FAct.

PAuSE - Paralisa contador - pulsos alternados: paralisa / prossegue.

HoLd - Paralisa display - pulsos alternados; paralisa / prossegue.

rESEt - Pressionada por 3 segundos: Reset.

#### 01.0n

Define o momento que a saída 1 (OUT1) será acionada.

oFF - Não liga saída.

SP1 - Liga saída ao atingir SP1.

rSt - Liga saída no Reset.

P.up - Liga saída ao energizar o equipamento.

#### o2.on

Define o momento que a saída 2 (OUT2) será acionada.

oFF - Não liga saída.

SP2 - Liga saída ao atingir SP2.

rSt - Liga saída no Reset.

P.up - Liga saída ao energizar o equipamento.

o1.on - Aciona em paralelo com OUT1.

#### 01.0FF e 02.0FF

Define o momento que a saída 1/2 (OUT1/OUT2) será desacionada.

rSt - Desliga saída em um Reset.

SP1 - Desliga saída ao atingir SP1.

SP2 - Desliga saída ao atingit SP2.

o1.t - Desliga saída ao finalizar tempo de OUT1.

o2.t - Desliga saída ao finalizar tempo de OUT2.

#### o1.AC e 02.AC

Ação da saída 1/2 (OUT1/OUT2).

no - Normalmente aberto.

nC - Normalmente fechado.

PuLS - a saída OUT1/OUT2 é mantida desligada, acioanndo somente a a saída do opcional de Pulso (OUT3).

**OBS.:** Apenas uma saída, OUT1 ou OUT2 pode ser configurada como PuLS, a configuração da saída 1 tem prioridade sobre a saída 2, logo se, o1.AC for configurada para PuLS, quando o2.AC estiver ajustada para PuLS, o ajuste da ação da saída 2 passará automaticamente para "no".

## o3.AC

Ação da saída 3 (OUT3).

oFF - Desligado.

0-20: Retransmissão na escala de 0mA até 20mA.

4-20: Retransmissão na escala de 4mA até 20mA.

#### o3.LL

Limite inferior de escala da saída 3 (0/4mA): -199999 à 999999.

Esse valor corresponde a retransmissão do zero da escala, 0mA se o3.AC=0-20. ou 4mA se o3 AC=4-20mA

#### o3.LH

Limite superior de escala da saída 3 (20mA): -199999 à 999999.

Esse valor corresponde a retransmissão do fundo de escala, 20mA.

**OBS.:** Os sinais retransmitidos podem ser invertidos para 20-0mA e 20-4mA, ajustando os parâmetros o3.LL e o3.LH, de modo que o3.LL > o3.LH.

#### Addr

Endereço na rede de comunicação: 1 à 247.

#### hLudd

Velocidade da comunicação: 9.6, 19.2, 38.4 ou 57.6Kbps.

Paridade da comunicação: OFF (sem paridade), odd (ímpar) ou EvEn (par).

Versão do firmware: somente leitura formato x.yz.

#### LoC

Bloqueio de alteração dos parâmetros.

oFF - Sem bloqueio.

CAL - Calibração bloqueada.

tYPE - Tipo de funcionamento e Calibração bloqueados.

ConF - Configuração, Tipo de funcionamento e Calibração bloqueados.

ALL - Todos parâmetros bloqueados.

#### 10. TOTALIZADOR

Para o equipamento operar como Totalizador é necessário ajustar no bloco de configuração o parâmetro Tipo de funcionamento (tYPE), como totAL.

A frequência máxima nessas entradas é de 20KHz.

O totalizador pode funcionar em dois modos de operação distintos, totalização ou batelada


Esses dois modos de operação alteram a forma de contabilização no PV1 e PV2.

## Em modo totalização:

- A retransmissão será linear
- As variáveis de processo PV1 e PV2 são influenciadas simultaneamente, pelas as entradas.

Abaixo, segue a sequência de tratamento realizada para a contagem.

- Detecção de sinais nas entradas
- Avaliação da borda do sinal
- Verificação se há filtro nas entradas
- Verificação do sentido da contagem
- Aplicação do fator de correção 1 (FACt1), se existir
- Contabilização no PV1
- · Atuação nas Saídas, se necessário
- Aplicação do fator de correção 2 (FACt2), se existir
- Contabilização no PV2
- Atuação nas Saídas, se necessário



## Em modo batelada (bAtch):


- A retransmissão será em degraus
- A variável de processo PV2 só é incrementada/decrementada quando o valor do PV1 alcançar o valor do SP1.

Abaixo, segue a sequência de tratamento realizada para a contagem.

- Detecção de sinais nas entradas
- Avaliação da borda do sinal
- · Verificação se há filtro nas entradas
- · Verificação do sentido da contagem
- Aplicação do fator de correção 1 (FACt1), se existir
- Contabilização no PV1
- · Atuação nas Saídas, se necessário

Se o valor do PV1 alcançar o valor do SP1:

- Aplicação do fator de correção 2 (FACt2), se existir
- Contabilização no PV2
- · Atuação nas Saídas, se necessário




A saída 3 (OUT3) retransmite linearmente o valor da contagem presente no PV, proporcional a escala definida nos parâmetros o3.LL (limite inferior da escala) e o3.LH (limite superior da escala).

**OBS.**: se dir = uP ou Qdt1, valor inicial = 0; se dir = dn ou Qdt2, valor inicial = respectivo SP

## 10.1 Tela Principal

A tela principal sinaliza ao usuário o estado de funcionamento do equipamento através dos displays e sinalizações, conforme as figuras a seguir:



## 10.2 Parâmetros

Display	Descrição	Ajuste	Escala
	Bloco de Operação		
PV2	Leitura Principal - PV2	-199999 a 999999	
PV1	Leitira Principal - PV1	-199999 a 999999	
SP1	Set Point 1	-199999 a 999999	
01.t	Timer de out1	0.01 a 9999.99	seg
SP2	Set Point 2	-199999 a 999999	
o2.t	Timer de out2	0.01 a 9999.99	seg

Conf	Bloco de Configuração	
tYPE	Tipo de funcionamento	tiMEr,CYCLE,Count, totAL,SPEEd
ModE	Modo de operação	bAtch,totAL
dir	Sentido da contagem	uP,dn,Qdt1,Qdt2
dP1	Ponto decimal 1	000000,00000.0,0000.00, 000.000,00.0000,0.00000
dP2	Ponto decimal 2	000000,00000.0,0000.00, 000.000,00.0000,0.00000
FACt1	Fator de correção 1	0.00001 a 9.99999(10)
FACt2	Fator de correção 2	0.00001 a 9.99999(10)
MEMo	Backup	YES,no
PAuS.At	Pausa Automática	oFF,SP1,SP2,o2.t,SP1.SP2
rSt.At	Reset automático	oFF,SP2,o2.t
Add	Entrada somar	A.uP,A.dn
Sub	Entrada subtrair	b.uP,b.dn,dir.H,dir.L
rSt	Entrada reset	oFF,C.uP,C.dn,C.Lv
d.Fn	Entrada função	oFF,PAuSE,HoLd
in.tY	Tipo de sensor	PnP,nPn
FiLt	Debounce das Entradas Digitais	oFF,on
tL.Fn	Tecla de função	Vide item 10.3
o1.on	Evento para ligar out1	oFF,SP1
o1.oFF	Evento para desligar out1	rSt,SP1,o1.t
o1.AC	Ação de out1	no,nC,PuLS
o2.on	Evento para ligar out2	oFF,SP2,rSt,P.uP

020FF	Evento para desligar out2	rSt,SP2,o2.t	
o2.AC	Ação de out2	no,nC,PuLS	
o3.AC	Ação de out3	oFF,0-20,4-20	
o3.LL	Limite inferior da escala de saída (0/4mA)	-199999 a 999999	
o3.LH	Limite superior da escala de saída (20mA)	-199999 a 999999	
Addr	Endereço na rede de comunicação	1 a 247	
bAud	Velocidade da comunicação	Vide item 10.3	Kbps
PAr	Paridade da comunicação	oFF,odd,EvEn	
VEr	Versão do firmware - somente leitura	x.yz	
LoC	Bloqueio de alteração dos parâmetros	Vide item 10.3	

#### OBS:

- Os valores de ajuste do parâmetro tYPE podem variar conforme o modelo do equipamento (vide tabela comparativa de modelos).
- Os parâmetros o3.AC, o3.LL e o3.LH só estarão disponíveis quando o opcional de Retransmissão 12 bits estiver instalado.
- O valor de ajuste PuLS dos parâmetros o1.AC e o2.AC só estará disponível quando o
  opcional de Saída Pulso estiver instalado.
- · A versão do firmware do equipamento poderá ser alterada sem aviso prévio.

## 10.3 Descrição dos Parâmetros

## o1.t / o2.t

Tempo de ação das saídas - Define o tempo (em segundos) que as saídas OUT1 e OUT2 irão manter-se acionadas.

#### ModE

Determina o modo de operação: TotAL, bAtch (Totalização, Batelada)

TotAL - Realiza a contagem de um número total de elementos, podendo sinalizar ao fim de cada contagem de um conjunto de elementos (SP1 OUT1), e/ou ao fim da contagem do número total de elementos (SP2 OUT2/OUT3).

Ex.: Totalizar e sinalizar 50 peças (SP2 = 50, OUT2/OUT3), sinalizando a cada conjunto de 10 pecas (SP1 = 10, OUT1).

bAtch - Realiza a contagem do número de vezes que se finalizou a contagem de um conjunto de elementos, podendo sinalizar ao fim de cada contagem de um conjunto de

elementos (SP1-0UT1), e/ou ao fim da contagem do número de vezes (SP2/0UT2/0UT3). Ex.: Produzir e sinalizar 5 bateladas de peças (SP2 = 5, OUT2/0UT3), sinalizando a cada produção de 10 peças (SP1 = 10, OUT1).

#### Dir

Sentido da contagem: uP, dn, Qdt1 ou Qdt2. O sentido da contagem pode ter comportamento diferente, dependendo da quantidade e valores do(s) Set-Point(s).

Se um SP positivo.

uP: O totalizador inicia com PV=0, e avança dn: O totalizador inicia com PV=SP, e retroage. Qdt1: O totalizador inicia com PV=0, giro em um sentido avança, sentido contrário retroage. Qdt2: O totalizador inicia com PV=SP, giro em um sentido retroage, sentido contrário avança.

Se um SP negativo.

uP: 0 totalizador inicia com PV=SP, e avança dn: 0 totalizador inicia com PV=0, e retroage. Qdt1: 0 totalizador inicia com PV=SP, giro em um sentido avança, sentido contrário retroage. Qdt2: 0 totalizador inicia com PV=0, giro em um sentido retroage. sentido contrário avança.

- Se um SP positivo e outro negativo.
- uP: O totalizador inicia com PV=0 e avança.
- dn: O totalizador inicia com PV=0 e retroage.

Qdt1: O totalizador inicia com PV=0, giro em um sentido avança, sentido contrário retroage.

Qdt2: O totalizador inicia com PV=0, giro em um sentido retroage, sentido contrário avança.

- Se dois SP negativos.
- uP: O totalizador inicia com PV=SP de menor valor, e avança.
- dn: O totalizador inicia com PV=0, e retroage.

Qdt1: O totalizador inicia com PV=SP de menor valor, giro em um sentido avança, sentido contrário retroage.

Qdt2: O totalizador inicia com PV=0, giro em um sentido retroage, sentido contrário avança.

- Se dois SP positivos.
- uP: O totalizador inicia com PV=0, e avança.
- dn: O totalizador inicia com PV=SP de maior valor, e retroage.

Qdt1: O totalizador inicia com PV=0, giro em um sentido avança, sentido contrário retroage.

Qdt2: O totalizador inicia com PV=SP de maior valor, giro em um sentido retroage, sentido contrário avança.

#### dP1 e dP2

Posição de exibição do ponto decimal no display:

000000 (sem ponto decimal).

00000.0 (1 ponto decimal).

0000.00 (2 pontos decimal).

000.000 (3 pontos decimal).

00.0000 (4 pontos decimal).

0.00000 (5 pontos decimal).

#### FACt1 e FACt2

Fator de correção da contagem: 0,00001 a 9,99999 (10).

O valor contabilizado e exibido pelo equipamento será o resultado da contagem dos sinais das entradas multiplicado por esse fator.

#### MEMo

Habilita/Desabilita o backup de parâmetros em caso de queda de energia.

Yes - Ao equipamento ser reernegizado, a leitura PV/PV1 e PV2 (se houver) memorizada é carregada para continuar a operação sem perda de dados.

No - Ao equipamento ser reernegizado, a leitura PV/PV1 e PV2 (se houver) retorna a zero.

## PAuS.At

Pausa Automática: Define quando o totalizador irá pausar.

oFF - Não pausa.

SP1 - Pausa ao atingir SP1.

SP2 - Pausa ao atingir SP2.

o2.t - Pausa ao finalizar tempo de OUT2.

SP1.SP2 - Pausa ao atingir SP1, Pausa ao atingir SP2.

#### rSt.At

Reset Automático: Define quando o totalizador irá resetar.

oFF - Não reseta.

SP2 - Reseta ao atingir SP2.

o2.t - Reseta ao finalizar tempo de OUT2.

#### Add

Entrada Add: Incrementa o valor da contagem PV/PV1 e PV2 (se houver).

A.uP - Incrementa ao ativar a entrada A (borda de subida).

A.dn - Incrementa ao desativar a entrada A (borda de descida).

**OBS.:** Se o parâmetro dir estiver ajustado para Qdt1 ou Qdt2, o parâmetro Add é automaticamente ajustado para A.uP.

#### Sub

Entrada Sub: Decrementa o valor de contagem PV/PV1 e PV2 (se houver).

- B.uP Decrementa ao ativar a entrada B (borda de subida).
- B.dn Decrementa ao desativar a entrada B (borda de descida).
- dir.H Decrementa ao ativar a entrada A quando a entrada B estiver desativada.
  - Incrementa ao ativar a entrada A quando a entrada B estiver ativada.
- dir.L Decrementa ao ativar a entrada A quando a entrada B estiver ativada.
  - Incrementa ao ativar a entrada A guando a entrada B estiver desativada.

OBS.: Se o parâmetro dir estiver ajustado para Qdt1 ou Qdt2, o parâmetro Sub é automaticamente aiustado para B.uP.

#### rSt

Entrada Reset

Desativa as saídas e retorna os valores de PV1 e PV2 ao valor inicial, tendo prioridade sobre as entradas IN A. IN B e IN D.

- oFF Desligado.
- C.uP Reset ao ativar a entrada C (borda de subida).
- C.dn Reset ao desativar a entrada C (borda de descida).
- C.Lv Reset enquanto permanecer ativa a entrada C (nível).

#### d.Fn

Entrada de Função.

Enquanto estiver acionada, anera c ....
prioridade sobre as entradas IN A e IN B. Enquanto estiver acionada, altera o fluxo normal de operação do equipamento, tendo

- PAuSE Pausa a contagem, ignorando as outras entradas.
- HoLd Paralisa valor exibido no display, e as entradas são verificadas normalmente.

#### in.tY

Tipo do sinal de entrada: PNP e NPN.

Configura simultaneamente o tipo de sinal das quatro entradas digitais, IN A, IN B, IN C e IN D. Para entrada tipo contato seco ambos aiustes podem ser utilizados.

#### FiLt

Habilita/Desabilita o filtro nas entradas IN A, IN B, IN C e IN D.

- oFF Frequência máxima de 20KHz (T<sub>ON</sub>mínimo=14µs).
- on Frequência máxima de 20Hz.

OBS.: Para aplicações com encoder (parâmetro dir ajustado em Qdt1 ou Qdt2), o filtro não é aplicado às entradas IN A/Fase A e IN B/Fase B.

#### tL.Fn

Função da Tecla de função:

oFF - Sem função.

Add - Incrementa contador - Independente do FAct.

Sub - Decrementa contador - Independente do FAct.

PAuSE - Paralisa contador - pulsos alternados: paralisa / prossegue.

HoLd - Paralisa display - pulsos alternados: paralisa / prossegue.

rESEt - Pressionada por 3 segundos: Reset.

## o1.on

Define o momento que a saída 1 (OUT1) será acionada.

oFF - Não liga saída.

SP1 - Liga saída ao atingir SP1.

## 01.0FF

Define o momento que a saída 1 (OUT1) será desacionada.

rSt - Desliga saída em um Reset.

oFF - Desliga saída ao atingir SP1.

o1.t - Desliga saída ao finalizar tempo de OUT1.

#### o2.on

Define o momento que a saída 2 (OUT2) será acionada.

oFF - Não liga saída.

SP2 - Liga saída ao atingir SP2.

rSt - Liga saída no Reset.

P.up - Liga saída ao energizar o equipamento.

## 02.0FF

Define o momento que a saída 2 (OUT2) será desacionada.

rSt - Desliga saída em um Reset.

SP2 - Desliga saída ao atingit SP2.

o2.t - Desliga saída ao finalizar tempo de OUT1.

## o1.AC e o2.AC

Ação da saída 1/2 (OUT1/OUT2).

no - Normalmente aberto.

nC - Normalmente fechado.

PuLS - a saída OUT1/OUT2 é mantida desligada, acionando somente a saída do opcional de Pulso (OUT3).

**OBS.:** Apenas uma saída, OUT1 ou OUT2 pode ser configurada como PuLS, a configuração da saída 1 tem prioridade sobre a saída 2, logo se, o1.AC for configurada para PuLS, quando

o2.AC estiver ajustada para PuLS, o ajuste da ação da saída 2 passará automaticamente para "no".

#### o3.AC

Ação da saída 3 (OUT3).

oFF - Desligado.

0-20: Retransmissão na escala de 0mA até 20mA.

4-20: Retransmissão na escala de 4mA até 20mA.

#### o3.LL

Limite inferior de escala da saída 3 (0/4mA): -199999 à 999999.

Esse valor corresponde a retransmissão do zero da escala, 0mA se o3.AC=0-20, ou 4mA se o3.AC=4-20mA.

#### o3.LH

Limite superior de escala da saída 3 (20mA): -199999 à 999999.

Esse valor corresponde a retransmissão do fundo de escala, 20mA.

**OBS.:** Os sinais retransmitidos podem ser invertidos para 20-0mA e 20-4mA, ajustando os parâmetros o3.LL e o3.LH, de modo que o3.LL > o3.LH.

#### Addr

Endereço na rede de comunicação: 1 à 247.

#### **bAud**

Velocidade da comunicação: 9.6, 19.2, 38.4 ou 57.6Kbps.

## PAr

Paridade da comunicação: OFF (sem paridade), odd (ímpar) ou EvEn (par).

#### **VEr**

Versão do firmware: somente leitura formato x.yz.

#### LoC

Bloqueio de alteração dos parâmetros.

oFF - Sem bloqueio.

CAL - Calibração bloqueada.

tYPE - Tipo de funcionamento e Calibração bloqueados.

ConF - Configuração, Tipo de funcionamento e Calibração bloqueados.

ALL - Todos parâmetros bloqueados.

## 11. VELOCÍMETRO


Para o equipamento operar como Velocímetro é necessário aiustar no bloco de configuração o parâmetro Tipo de funcionamento (tYPE), como SPEEd.

A frequência máxima nessas entradas é de 20KHz.

O princípio de funcionamento do velocímetro para frequências abaixo de 1KHz baseiase em determinar o intervalo de tempo entre dois pulsos consecutivos na entrada IN A. garantindo uma precisão de 0,001Hz, e para frequências acima de 1KHz, baseia-se em contabilizar a quantidade de pulsos na entrada IN A em um intervalo de um segundo. garantindo uma precisão de 1Hz.

A entrada IN B é utilizada para determinação de velocidades positivas ou negativas, de acordo como o sentido de rotação (aplicação com encoder).

Quando o sinal presente na entrada IN B está atrasado em relação ao sinal presente na entrada IN A, a velocidade é considerada positiva, se adiantado, a velocidade é considerada negativa.




A determinação e exibição do PV como velocidade linear (por exemplo: m/s, Km/h e etc.), ou velocidade angular (por exemplo: rpm, rad/s e etc.), é obtida pelas aplicações da base 🚼 de tempo e do fator de correção sobre a frequência do sinal de entrada IN A.

Dentro de um intervalo de 10 segundos, caso não seia detectado a presenca de sinal nas entradas IN A e IN B. o valor PV é automaticamente resetado, ou seia, carregado com valor 0.

Abaixo, segue a sequência de tratamento:

- Detecção de sinais nas entradas
- Avaliação da borda do sinal
- Verificação se há filtro nas entradas
- Verificação do sentido da contagem
- Aplicação do fator de correção (FACt), se existir
- Aplicação da base de tempo



As saídas 1 (OUT1) e 2 (OUT2) estão associadas aos set-points 1 (SP1) e 2 (SP2) respectivamente, sendo acionadas quando o valor do PV alcançar o respectivo valor SP. A saída 3 (OUT3) retransmite linearmente o valor da velocidade presente no PV, proporcional a escala definida nos parâmetros o3.LL (limite inferior da escala) e o3.LH (limite superior da escala).

## 11.1 Tela Principal

A tela principal sinaliza ao usuário o estado de funcionamento do equipamento através do display e sinalizações, conforme as figuras a seguir:			
Velocimetro ativo Display Superior: Leitura PV Display Inferior: Set Point 1	Contemp		



## 11.2 Parâmetros

Display	Descrição	Ajuste	Escala
	Bloco de Operação		
PV	Leitura Principal - PV	-199999 a 999999	pulsos/base
SP1	Set Point 1	-199999 a 999999	pulsos/base
SP2	Set Point 2	-199999 a 999999	pulsos/base
Conf	Bloco de Configuração		
tYPE	Tipo de funcionamento	tiMEr,CYCLE,Count, totAL,SPEEd	
dir	Sentido da contagem	uP,Qdt1,Qdt2	
dP	Ponto decimal	000000,00000.0, 0000.00, 000.000,00.0000 ,0.00000	
FACt	Fator de correção	0.00001~9.99999(10)	
bASE	Base de tempo da medição de velocidade	SEC,Min,Hour	
rd.FiLt	Filtro da leitura de velocidade	oFF,1 a 10	seg
rSt	Entrada reset	oFF,C.uP,C.dn,C.Lv	
d.Fn	Entrada função	oFF,Pause,HoLd,PEAK, Min,AvG	
in.tY	Tipo de sensor	PnP,nPn	
FiLt	Debounce das Entradas Digitais	oFF,on	
tL.Fn	Tecla de função	Vide item 11.3	
o1.Fn	Função de out1	L,H	
o1.AC	Ação de out1	no,nC,PuLS	
o1.HY	Histerese de out1	0 ~999999	pulsos/base
o1.rt	Retardo de out1	0.00 a 9999.99	seg
o1.PL	Tempo de ação de out1	0.00 a 9999.99	seg
o1.bL	Bloqueio de out1	YES,no	
o2.Fn	Função de out2	oFF,L,H	
o2.AC	Ação de out2	no,nC,PuLS	
o2.HY	Histerese de out2	0 a 999999	pulsos/base
o2.rt	Retardo de out2	0.00 a 9999.99	seg
o2.PL	Tempo de ação de out2	0.00 a 9999.99	seg
o2.bL	Bloqueio de out2	YES,no	
o3.AC	Ação de out3	oFF,0-20,4-20	

o3.LL	Limite inferior da escala de saída (0/4mA)	-199999 a 999999	pulsos/base
o3.LH	Limite superior da escala de saída (20mA)	-199999 a 999999	pulsos/base
Addr	Endereço na rede de comunicação	1 a 247	
bAud	Velocidade da comunicação	Vide item 11.3	Kbps
PAr	Paridade da comunicação	oFF,odd,EvEn	
VEr	Versão do firmware - somente leitura	x.yz	
LoC	Bloqueio de alteração dos parâmetros	Vide item 11.3	

#### OBS.:

- Os valores de ajuste do parâmetro tYPE podem variar conforme o modelo do equipamento (vide tabela comparativa de modelos).
- Os parâmetros o3.AC, o3.LL e o3.LH só estarão disponíveis quando o opcional de Retransmissão 12 bits estiver instalado.
- O valor de ajuste PuLS dos parâmetros o1.AC e o2.AC só estará disponível quando o opcional de Saída Pulso estiver instalado.
- A versão do firmware do equipamento poderá ser alterada sem aviso prévio.

## 11.3 Descrição Parâmetros

#### Dir

uP: O valor PV sempre é exibido positivo, independente do sinal presente na entrada IN B (Fase B).

Qdt1: O valor PV é exibido positivo se o sinal presente na entrada IN A (Fase A) está adiantado em relação ao sinal presente na entrada IN B (Fase B).

Qdt2: O valor PV é exibido positivo se o sinal presente na entrada IN B (Fase B) está adiantado em relação ao sinal presente na entrada IN A (Fase A).

#### dΡ

Posição de exibição do ponto decimal no display:

000000 (sem ponto decimal).

00000.0 (1 ponto decimal).

0000.00 (2 pontos decimal).

000.000 (3 pontos decimal).

00.0000 (4 pontos decimal).

0.00000 (5 pontos decimal).

#### FACt

Fator de correção da contagem: 0.00001 a 9.99999 (10).

O valor contabilizado e exibido pelo equipamento será o resultado da contagem dos sinais das entradas multiplicado por esse fator.

#### **bASE**

Base de tempo: segundos, minutos ou horas.

Base de tempo utilizada para cálculo do PV.

#### r.d FiLt

Filtro da leitura: oFF. 1 a 10 segundos.

Define o intervalo de tempo utilizado para calcular a média aritmática das leituras, e atualizar o valor PV

#### rSt

Entrada Reset

Desativa as saídas e retorna os valores de PV ao valor inicial, tendo prioridade sobre as entradas IN A, IN B e IN D.

oFF - Desligado.

C.uP - Reset ao ativar a entrada C (borda de subida).

C.dn - Reset ao desativar a entrada C (borda de descida).

C.Lv - Reset enquanto permanecer ativa a entrada C (nível).

#### d.Fn

Entrada de Função.

Enquanto estiver acionada, altera o fluxo normal de operação do equipamento, tendo prioridade sobre as entradas IN A e IN B. oFF - Desligado. PAuSE - Pausa a contagem, ignorando as outras entradas.

HoLd - Paralisa valor exibido no display, e as entradas são verificadas normalmente.

PEAK - Exibe o valor de pico PV medido.

Min - Exibe o valor mínimo PV medido.

AvG - Exibe a médias dos valores PV medido

#### in.tY

Tipo do sinal de entrada: PNP e NPN.

Configura simultaneamente o tipo de sinal das quatro entradas digitais, IN A, IN B, IN C e IN D. Para entrada tipo contato seco ambos ajustes podem ser utilizados.

## FiLt

Habilita/Desabilita o filtro nas entradas IN A. IN B. IN C e IN D.

oFF - Frequência máxima de 20KHz (Tonmínimo=14µs).

on - Frequência máxima de 20Hz.

**OBS.:** Para aplicações com encoder (parâmetro dir ajustado em Qdt1 ou Qdt2), o filtro não é aplicado às entradas IN A/Fase A e IN B/Fase B.

#### tL.Fn

Função da Tecla de função:

oFF - Sem função.

PAuSE - Paralisa contador - pulsos alternados: paralisa / prossegue.

HoLd - Paralisa display - pulsos alternados: paralisa / prossegue.

P.M.A - Peak, Minimum, Average - 1º pulso Pico, 2º pulso Mínimo 3º pulso Média.

o.bL - Bloqueia saídas - pulsos alternados: bloqueia / desbloqueia.

#### 01.Fn e 02.Fn

Função da saída 1 e 2

oFF - Desligado

Low - Enquanto o valor do PV for  $\leq$  Set-point, a saída permanece ativa

High - Enquanto o valor do PV for ≥ Set-point, a saída permanece ativa

Ajuste	Função	Representação Gráfica	
L	Saída Baixa	ON OFF PV	
н	Saída A <b>l</b> ta	ON OFF PV	
oFF	Saída Desligada	ON OFF PV	

OBS.: Os parâmetros o1.HY e o2.HY podem definir valores de desativação da saída diferente da ativação.

## o1.AC e o2.AC

Ação da saída 1/2 (OUT1 e OUT2)

no - Normalmente aberto

nC - Normalmente fechado

PuLS - a saída OUT1 / OUT2 é mantida desligada, acionando somente a saída do opcional de Pulso (OUT3).

OBS.: Apenas uma saída, OUT1 ou OUT2 pode ser configurada como PuLS, a configuração da saída 1 tem prioridade sobre a saída 2, logo se, o1.AC for configurada para PuLS. quando o2.AC estiver ajustada para PuLS, o ajuste da ação da saída 2 passará automaticamente para "no".

#### o1.HY e o2.HY

Histerese da saída 1 e 2: 0 a 999999

Definem valores de retardo na desativação da saída, a unidade é a mesma utilizada no valor PV (rpm, m/s, Km/h e etc.)

#### 01.rt e 02.rt

Retardo na ativação da saída 1 e 2: 0.00 a 9999.99 segundos

Definem o tempo em segundos que a saída atrasará para ser ativada.

#### o1.Pl e o2.Pl

Tempo de ação da saída 1 e 2: 0.00 a 9999.99 segundos

Define o tempo em segundos, que a saída permanecerá ligada, após ter sido ativada, Se estiver ajustado em 0,00, a saída permanecerá ligada até um Reset, ou novo cíclico de operação.

#### 01.bL e 02.bL

Bloqueio inicial da saída 1 e 2

Inibe que a saída seja ativada na primeira condição de alarme, após a energização do equipamento.

Yes - Habilita o bloqueio inicial da saída

No - Não habilita o bloqueio inicial da saída

o3.AC Ação da saída 3 (OUT3)

0-20: Retransmissão na escala de 0mA até 20mA

4-20: Retransmissão na escala de 4mA até 20mA

#### 03.LL

Limite inferior de escala da saída 3 (0/4mA): -199999 à 999999

Esse valor corresponde a retransmissão do zero da escala, 0mA se o3.AC = 0-20, ou 4mA se 03.AC = 4-20mA.

#### o3.LH

Limite superior de escala da saída 3 (20mA): -199999 à 999999 Esse valor corresponde a retransmissão do fundo de escala, 20mA. **OBS.:** Os sinais retransmitidos podem ser invertidos para 20-0mA e 20-4mA, ajustando os parâmetros o3.LL e o3.LH, de modo que o3.LL > o3.LH.

#### Addr

Endereço na rede de comunicação: 1 à 247

## bAud

Velocidade da comunicação: 9.6, 19.2, 38.4 ou 57.6 Kbps

#### PAr

Paridade da comunicação: OFF (sem paridade), odd (ímpar) ou EvEn (par)

#### Ver

Versão do firmware: somente leitura formato x.yz

#### LoC

Bloqueio de alteração dos parâmetros

oFF - Sem bloqueio.

CAL - Calibração bloqueada.

tYPE - Tipo de funcionamento e calibração bloqueados.

ConF - Configuração, Tipo de funcionamento e Calibração bloqueados.

ALL - Todos parâmetros bloqueados.

## 12. OPCIONAIS

## 12.1 Comunicação Serial

#### **Funcionamento**

Destinado a aplicações que necessitem a conectividade dos equipamentos a redes industriais com padrão MODBUS-RTU.

A topologia utilizada é de barramento a dois fios. Esta permite que seja interligado um mestre e até 31 equipamentos escravos sem a necessidade de repetidor. Com a utilização de repetidores podem ser conectados até 247 equipamentos escravos.

#### Características

Padrão Elétrico RS-485
Protocolo MODBUS-BTU

Velocidades 9600, 19200, 38400, 57600bps

Distância Máxima 1200m

Qtd. máx. em Rede 247 equipamentos. A cada 30 equipamentos é


necessário instalar um repetidor.

Isolação Galvânica 500Vrms N° de Stopbits 1 ou 2 Tamanho da palavra 8 bits

Tempo p/ atualização dos dados 15ms (Máximo)

Display ConF	Descrição	Ajuste	Escala
Addr	Endereço na rede de comunicação	1 a 247	
bAud	Velocidade da comunicação	9.6,19.2, 38.4,57.6	Kbps
PAr	Paridade da comunicação	oFF,odd,EvEn	

## Diagrama de Interligação



## Cuidados na instalação da rede de comunicação RS485

- Utilizar cabo de par trançado com blindagem. Comprimento máximo do cabo: 1200 metros.
- As derivações para outros equipamentos devem ser feitas nos bornes do conector de comunicação serial do equipamento. Não utilizar emenda tipo "T" no cabo, a fim de evitar a perda na qualidade do sinal elétrico.
- Em função do comprimento do barramento e ambiente de aplicação, devem ser avaliados os pontos de aterramento da blindagem do cabo.
- A utilização de resistores de terminação também se faz necessário para uma comunicação veloz e de boa qualidade. Como regra geral, instalar dois resistores, um em cada ponta da rede, no valor de 120 0hms por ¼ de Watt.

#### Mapa de Bornes

KT504	KT506	KT507
RS485  D-1  16  17  18	RS485 D. D. 4	RS485 D- 1 D+ 3

## 12.2 RETRANSMISSÃO 12BITS

#### **Funcionamento**

Destinado a aplicações que necessitem a retransmissão linear e isolada do valor PV.

#### Características

Escala 0 a 20mA ou 4 a 20mA

Impedância Saída  $\leq 1K\Omega$ 

Exatidão 0,25% do fundo de escala @25°C

Resolução 12 bits - 6µA

Atualização a cada 15ms (Máximo)


Isolação Galvânica 500Vrms

Display ConF	Descrição	Ajuste	Escala
o3.AC	Ação da saída 3	oFF,0-20,4-20	
o3.LL	Limite inferior da escala de saída 3 (0/4mA)	-199999 a 999999 00:00:00.00 a 99:59:59.99	pulsos/base bASE
o3.LH	Limite superior da escala de saída 3 (20mA)	-199999 a 999999 00:00:00.00 a 99:59:59.99	pulsos/base bASE

#### OBS.:

- Caso o equipamento estiver funcionando como Totalizador, o valor PV retransmitido será o do PV2.
- Para retransmissão da leitura PV, o equipamento utiliza como escala de conversão para saída os valores de o3.LL e o3.LH, configurados no bloco de configuração.

## Mapa de Bornes



## 12.2.1 Calibração

Permite ajustar a saída linear do opcional de Retransmissão 12 bits.

Para acessar os parâmetros desse bloco, pressionar a tecla , até o display inferior indicar CAI

Seleciona os parâmetros

Entra nos parâmetros

Ajusta conteúdo

Retorna e salva alterção

Para retornar a tela principal, manter pressionada a tecla 🗗.

Display ConF	Descrição	Ajuste	Escala
C.rt.L	Ajuste de zero da saída opcional – Retransmissão 12 bits	-100 a 100	ΔPnts. D/A
C.rt.H	Ajuste de span da saída opcional – Retransmissão 12 bits	-100 a 100	ΔPnts. D/A

## Procedimento de Calibração

Saída Linear (0 a 20mA)

- Selecionar o parâmetro a ser ajustado.
- Medir o sinal de saída correspondente com miliamperímetro.
- Deslocar o sinal de saída até obter a leitura desejada, incrementando ou decrementando
- Confirmar a calibração pressionando 🕖.

Para retornar à calibração de fábrica, retornar o ajuste a zero.

## 12.3 SAÍDA PULSO

#### **Funcionamento**

Destinado a aplicações que necessitem de uma saída pulso, isolada e de alta velocidade.

#### Características

 Nível Lógico
 0/24Vdc ± 10%

 Corrente
 25mA (máximo)

 Isolação Galvânica
 500Vrms

Tempo para acionamento 45us (máximo)

Erro de temporização < 1% (do tempo de acionamento configurado)

Display ConF	Descrição	Ajuste	Escala
o1.AC	Ação da saída 1	no,nC,PuLS	
o2.AC	Ação da saída 2	oFF,no,nC,PuLS	

#### OBS.:

- 0 valor de ajuste PuLS, dos parâmetros o1.AC e o2.AC, só está disponível quando o
  opcional de Saída Pulso estiver instalado.
- A saída ao ser redirecionada pára de atuar sobre seus respectivos bornes, passando a atuar nos bornes da saída 3 – OUT3.

## Mapa de Bornes

KT504	KT506/KT507	
Pulse 13 14 15	Pulse 2	

# EXEMPI O

## 13. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

## 13.1 Contador

## 13.1.1 Máquina de Medição por Tração Manual (Medição Linear de Distância)

Medir o comprimento, em metros, de um objeto (mangueira, corda, e etc.), através da contabilização dos sinais gerados por um sensor indutivo, através de 5 pontos equidistantes, em uma roda de uma máquina de medição por tração manual. Ao atingir o valor desejado, pausar a contagem e acionar a saída 1 (OUT1) durante 5 segundos.


#### Dados:

D1 - Roda de apoio

S1 - Sensor de contagem (incremento)

P1 - Polia

Comprimento a ser medido = 10 metros Diâmetro da polia P1 (D) = 100mm Profundidade do canal da polia (Ps) = 10,2mm N° pulsos gerados por volta = 5



#### Método Prático

- Aiustar o parâmetro FAct para 1.00000, voltar para tela principal e resetar a contagem.
- Passar uma distância (M) conhecida pelo processo.
- Anotar o resultado exibido no display (V).
- Dividir o valor da distância pelo valor lido no display: M/V.
- Aiustar o resultado ao número de casas decimais (dP).

000000 - multiplicar por 1

00000.0 - multiplicar por 10

0000.00 - multiplicar por 100

000.000 - multiplicar por 1000

00.0000 - multiplicar por 10000

0.00000 - multiplicar por 100000

- No exemlo: M = 10m, V = 200, dP = 0000,00
- Portanto FAct = (M/V) x dP = (10 / 200) x 100 → FAct = 5,00000

#### Método Teórico

• Sabendo-se que o diâmetro da polia (P1) é 100mm, calculamos o perímetro:

Perímetro =  $2*\pi*r$ 

Perímetro =  $\pi$ \*D

Perímetro =  $\pi^*(D-2xPs) = \pi^*(100-20.4)$ 

Perímetro = 250mm

ou seia, a cada volta devemos contabilizar 250mm

Determinando a característica do sistema

A cada volta o contador recebe 5 pulsos, gerados pelo sensor (S1), portanto a resolução do sistema, em relação a quantidade de pulso é:

Resolução = Perímetro / Nº pulsos por volta

Resolução = 250 / 5

Resolução = 50mm

• Determinando a posição do ponto decimal

Como o sistema fornece a medição de distância com resolução de 0.05m (50mm). iremos ajustar o parâmetro Posição do Ponto Decimal (dP) em 0000,00. A fim de exibir o comprimento medido com o número máximo de casas decimais significativas.

dP = 0000.00

• Ajustando o Fator de Correção
Como queremos exibir o comprimento em unidade de metros, e estando o parâmetro
Posição do Ponto Decimal (dP) ajustado em 0000,00, a cada pulso recebido, será exibido

FACt = Comprimento esperado / Comprimento exibido com FACt=1.00000

## Ajuste dos Parâmetros

Abaixo segue a lista dos parâmetros e seus respectivos ajustes, para essa aplicação.

Display	Descrição	Ajuste	Escala
tYPE	Tipo de funcionamento	Count	
dir	Direção da contagem	uP	
dP	Ponto decimal	0000.00	
FACt	Fator de correção	5.00000	
PAuS.At	Pausa Automática	SP1	
rSt.At	Reset automático	oFF	
Add	Entrada Somar	A.up	
o1.on	Ligar Out1	SP1	
o1.oFF	Desligar Out1	rSt	

## 13.1.2 Máquina Empacotadora (Contagem Alternada de 2 Valores Distintos).


Em uma máquina empacotadora, empacotar dois kits, um com 4 peças e outro com 7 pecas, sequencialmente e continuamente.

Ao fim da contagem de cada kit, a respectiva saída deve ser acionada por 3s, para mover o conjunto mecânico (constituído por solenóide, mordente/mandíbula e resistência para aquecimento da barra quente) responsável por selar/fundir a embalagem plástica.

#### Dados:

C1 - Conjunto mecânico

S1 - Sensor de contagem (incremento)



Analisando a aplicação, observamos que precisamos de:

🛱 - Dois Set-points (SP1 e SP2), um set-point para contar 4 peças, e outro para contar 7 peças.

- Duas saídas (OUT1 e OUT2), que ao serem acionadas devem atuar paralelamente sobre o conjunto mecânico (C1).

EXEMPI OS

A primeira contagem deve ser de 4 peças, logo o Set-point 1 deve ser ajustado com valor 4. A segunda contagem, deve ser de 7 peças, logo o Set Point 2 deve ser ajustado com valor 7.

Abaixo segue a lista dos parâmetros e seus respectivos ajustes, para essa aplicação.

Display	Descrição	Ajuste	Escala
SP1	Set Point 1	4	
01.t	Timer de Out1	3.00	seg
SP2	Set Point 2	7	
o2.t	Timer de Out2	3.00	seg
tYPE	Tipo de funcionamento	Count	
dir	Direção da contagem	uP	
dP	Ponto decimal	000000	
FACt	Fator de correção	1.00000	
PAuS.At	Pausa Automática	oFF	
rSt.At	Reset automático	SP1.SP2	
Add	Entrada somar	A.dn	
o1.on	Ligar Out1	SP1	
o1.oFF	Desligar Out1	01.t	
o2.on	Ligar Out2	SP2	
o2.oFF	Desligar Out2	o2.t	

## 13.2 TOTALIZADOR


## 13.2.1 Máguina Misturadora de Pecas (Totalização)

Comandar o desviador de um misturador e Totalizar a quantidade de pecas para preencher continuamente 8 peças em um recipiente, de modo que seja preenchida alternadamente com 4 peças de cada tipo, A e B.

A esteira de transporte deve ser acionada por 3 segundos após finalizar a totalização das 8 pecas, para que uma nova caixa seia posicionada.

#### Dados:


- D1 Desviador acionado por uma solenóide, em repouso obstrui a passagem de pecas tipo A. acionado obstrui a passagem de pecas tipo B
- S1 Sensor de contagem (incremento) das peças, tipo A ou B
- M1 Motor da esteira de transporte



Analisando a aplicação, observamos que precisamos de:

- Analisando a aplicação, observa Dois Set-points (SP1 e SP2), u outro para totalizar as 8 peças. - Dois Set-points (SP1 e SP2), um set-point para determinar as 4 pecas de cada tipo, e
  - Duas saídas (OUT1 e OUT2), a saída 1 (OUT1) irá atuar sobre o desviador (D1), e a saída

# 2 (OUT2) sobre o motor (M1).



Display	Descrição	Ajuste	Escala
SP1	Set Point 1	4	
SP2	Set Point 2	8	
02.t	Timer de Out2	3.00	seg
tYPE	Tipo de funcionamento	totAL	
ModE	Modo de operação	totAL	
dir	Direção da contagem	uP	
dP1	Ponto decimal 1	000000	
dP2	Ponto decimal 2	000000	
FACt1	Fator de correção 1	1.00000	
FACt2	Fator de correção 2	1.00000	
PAuS.At	Pausa Automática	oFF	
rSt.At	Reset automático	SP2	
Add	Entrada Somar	A.dn	
o1.on	Ligar Out1	SP1	
01.0FF	Desligar Out1	SP1	
o2.on	Ligar Out2	SP2	
02.0FF	Desligar Out2	o2.t	

# \_

# 13.2.2 Controle de Produção Automatizada (Batelada)

Produzir e sinalizar a batelada de 10 produções, sendo que cada produção é composta por 4 peças.

Ao fim de cada produção deve-se: desacionar o motor da rosca de transporte, e acionar o motor da esteira de transporte por 5 segundos.

Ao finalizar a batelada de 10 produções, deve-se acionar a sinalização de fim da batelada, e manter o sistema pausado.


#### Dados:

M1 - Motor da rosca de transporte

M2 - Motor da esteira de transporte

S1 - Sensor de contagem (incremento)


L1 - Sinalizador de fim da batelada



Analisando a aplicação, observamos que precisamos de:

- Dois Set-points (SP1 e SP2), um set-point para determinar a produção de 4 peças, e outro para a batelada, de 10 produções.
- Duas saídas (OUT1 e OUT2), a saída1 (OUT1) irá atuar sobre o motor (M1), contato NF, e sobre o motor (M2), contato NA.

# A saída 2 (OUT2) irá atuar sobre o sinalizador (L1)



Display	Descrição	Ajuste E	
SP1	Set Point 1	4	
01.t	Timer de Out1	5.00	seg
SP2	Set Point 2	10	
tYPE	Tipo de funcionamento	totAL	
ModE	Modo de operação	bAtch	
dir	Direção da contagem	uP	
dP1	Ponto decimal 1	000000	
dP2	Ponto decimal 2	000000	
FACt1	Fator de correção 1	1.00000	
FACt2	Fator de correção 2	1.00000	
PAuS.At	Pausa Automática	SP2	
rSt.At	Reset Automático	oFF	
Add	Entrada somar	A.dn	
o1.on	Ligar Out1	SP1	
01.0FF	Desligar Out1	o1.t	
o2.on	Ligar Out2	SP2	
02.0FF	Desligar Out2	rSt	

# 13.3.1 Máquina Datadora de Embalagem - Hot Stamping


Em uma máquina manual datadora de embalagem, acionada por pedal elétrico, temporizar e acionar o conjunto mecânico (constituído por solenóide, e resistência elétrica para aquecimento dos dígitos), para datar peças plásticas.

Ao acionar o pedal elétrico, o conjunto mecânico deve ser movimentando imediatamente, mantendo-se nesta posição por 3 segundos, e após voltar a posição de repouso.

#### Dados:


C1 - Coniunto mecânico

F1 - Pedal elétrico



Analisando a aplicação, observamos que precisamos de:

- Um Set-point (SP1), para temporizar 3 segundos
- Uma saída (OUT1), ao ser acionada deve atuar sobre o conjunto mecânico (C1)



Display	Descrição	Ajuste	Escala
SP1	Set Point 1	3	bASE
tYPE	Tipo de funcionamento	tiMEr	
bASE	Base de tempo	SSSS.dd	
dir	Direção da temporização	dn	
PAuS.At	Pausa Automática	oFF	
rSt.At	Reset Automático	SP1	
StArt	Inicia Timer	A.uP	
o1.on	Ligar Out1	StArt	
01.0FF	Desligar Out1	SP1	

# 13.3.2 Automação do Processo de Rosqueamento (Temporizador + OPC. Retransmissão)

Em uma máquina de rosqueamento de tampa em frasco, temporizar e controlar linearmente o acionamento da esteira de transporte por 8 segundos, e após acionar o atuador linear rotativo por 3 segundos, para rosquear a tampa.

#### Dados:


M1 - Motor da esteira de transporte

I1 – Inversor de frequência, para controle do motor M1

A1 - Cilindro linear rotativo, retorno por mola

S1 - Sensor para inicializar ciclo de processo


S2 - Sensor para resetar ciclo de processo



Analisando a aplicação, observamos que precisamos de:

- Um Set-point (SP1), para temporizar os 8 segundos, necessários para o correto deslocamento dos frascos.
- Uma saída (OUT1), ao ser acionada deve acionar o atuador (A1) por 3 segundos.
- Uma saída para retransmissão (OUT3), para fornecer os valores lineares de corrente ao inversor de frequência (I1), que controlará a velocidade do motor (M1).





**OBS.:** Ao resetar o processo (S2), o PV assume o valor 8.00 e a saída OUT3 20mA, o que aciona o motor e reinicia o processo.

Display	Descrição	Escala	
SP1	Set Point 1	8.00	bASE
01.t	Timer de Out1	3.00	
tYPE	Tipo de funcionamento	tiMEr	
bASE	Base de tempo	SSSS.dd	
dir	Direção da temporização	dn	
PAuS.At	Pausa Automática	SP1	
rSt.At	Reset Automático	oFF	
StArt	Inicia timer	A.uP	
rSt	Entrada reset	C.dn	
o1.on	Ligar Out1	SP1	
o1.oFF	Desligar Out1	o1.t	
o3.AC	Ação de Out3	0-20	
o3.LL	Limite inferior da saída 3 (0/4mA)	8.00	bASE
o3.LH	Limite superior da saída 3 (20mA)	0.00	bASE

# 13.4 TEMPORIZADOR CÍCLICO

# 13.4.1 Automação Linha de Produção (Temporizador Cíclico + OPC Pulso)

Em uma linha automatizada de produção, posicionar as peças na esteira de transporte em intervalos regulares de 8 segundos.


A mesa rotativa deve ser acionada por 2 segundos, e após acionar o atuador linear do alimentador vertical por 2 segundos, retirando as peças do alimentador e posicionando nas cavidades da mesa rotativa.

#### Dados:

R1 – Mesa rotativa

A1 - Atuador linear, com retorno por mola

V1 - Alimentador vertical



 $\mbox{\bf OBS.:}\ \mbox{\bf O}$  processo é iniciado através de uma chave normalmente aberta, no inicio da linha de produção.

Analisando a aplicação, observamos que precisamos de:

- Um Set-point (t1), para temporizar o tempo de acionamento da mesa rotativa (R1).
- Uma saída (OUT1), para ser acionada durante o tempo t1, movimentando a mesa (R1).
- Um Set-point (t2), para temporizar o tempo de acionamento do atuador (A1).
- Uma saída (OUT2), para ser acionada durante o tempo t2, movimentando o atuador (A1), retirando uma peça por vez do alimentador (V1).

Para essa aplicação, o tempo para que cada peça seja posicionada na esteira é dado por: t1+P1+t2+P2+t1. Como os tempos t1 e t2 são de 2 segundos, totalizando 6 segundos, os outros 2 segundos restantes serão temporizados ajustando-se os parâmetros de operação P1 e P2 em 1 segundo.

Para efetuar a operação repetidamente, o parâmetro modo de operação (ModE) será ajustado como contínuo (Cont).

Display	Descrição	Ajuste	Escala
t1	Tempo 1 – OUT1 ativado	0002.00	SSSS.dd
P1	Pausa 1 – 0UT1 desativado	0001.00	SSSS.dd
t2	Tempo 2 – OUT2 ativado	0002.00	SSSS.dd
P2	Pausa 2 – OUT2 desativado	0001.00	SSSS.dd
tYPE	Tipo de funcionamento	CYCLE	
ModE	Modo de operação	Cont	
bASE	Base de tempo	SSSS.dd	
dir	Direção da temporização	dn	
StArt	Inicia timer	A.uP	
o1.AC	Ação da saída 1	no	
o2.AC	Ação da saída 2	PuLS	

# 13.5 VELOCÍMETRO


### 13.5.1 Medição de Rotação (Modo Direto)

Medir e monitorar a rotação de uma polia, em unidade de rotação por minuto (rpm). através da medição dos intervalos dos sinais gerados pelo sensor através de 1 ponto. A monitoração deverá indicar baixa e alta rotação, valores menores que 1000rpm e maiores que 1500rpm respectivamente.

#### Dados:

S1 - Sensor

P1 - Polia



OBS.: Por modo direto entende-se que o ponto onde se deseja determinar a rotação é o mesmo onde são obtidos os sinais do sensor.

Analisando a aplicação, observamos que precisamos de:


- Dois Set-points (SP1 e SP2), um set-point para rotações menores que 1000rpm, e outro para rotações majores que 1500rpm.
- Duas saídas (OUT1 e OUT2), que serão acionadas para sinalizar baixa e alta rotação,

respectivamente.

A sinalização de baixa rotação deve ser acionada quando a rotação for menor que 1000 rpm, logo o Set-point 1 deve ser ajustado com valor 999.

A sinalização de alta rotação deve ser acionada quando a rotação for maior que 1500 rpm, logo o Set-point 2 deve ser ajustado com valor 1501.

O parâmetro bloqueio inicial da saída 1 será habilitado, para que ao se iniciar o sistema, a sinalização de baixa rotação não seja acionada.



Abaixo segue a lista dos parâmetros e seus respectivos ajustes, para essa aplicação.

Display	Descrição	Ajuste	Escala
SP1	Set Point 1	999	
SP2	Set Point 2	1501	
tYPE	Tipo de funcionamento	SPEEd	
dir	Direção da contagem	uP	
dP	Ponto decimal	000000	
FACt	Fator de correção	1.00000	
bASE	Base de tempo	Min	Min
o1.Fn	Função da saída 1	L	
o1.AC	Ação da saída 1	no	
o1.bL	Bloqueio inicial da saída 1	YES	
o2.Fn	Função da saída 2	Н	
o2.AC	Ação da saída 2	no	

OBS.: O Set-point 2 (SP2) apenas estará disponível para ajuste no bloco de operação, quando o parâmetro o2.AC estiver ajustado com valor diferente de oFF.

# 13.5.2 Medição de Rotação (Modo Indireto)

Medir e monitorar a rotação da polia movida, que está associada a uma polia motora, em unidade de rotação por minuto (rpm), através da medição dos intervalos dos pulsos gerados pelo sensor através de 1 ponto, instalado na polia motora.

A monitoração deverá indicar baixa e alta rotação, valores menores que 1000rpm e majores que 1500rpm respectivamente.


#### Dados:

P1 - Polia motora

P2 - Polia movida

S1 - Sensor

Diâmetro da P1 (D1) = 120mm Diâmetro da polia P2 (D2) = 320mm Profundidade do canal das polias (Ps) = 10mm N° pulsos gerados por volta da polia P1 = 1 Rotação da polia P1 (N1) Rotação da polia P2 (N2)



OBS.: Por modo indireto entenue o que diferente do ponto onde são obtidos os sinais do sensor.

Analisando a aplicação, observamos que é semelhante a aplicação anterior, a única determinar a relação de transformação da rotação, ao se transferir o

movimento da polia motriz menor (P1), para a polia maior (P2).

- Determinação da relação de transformação da rotação:

N2 = (N1\*D1)/D2

N2 = [N1\*(D1-2xPs)] / (D2-2xPs)

N2 = [N1\*(120-20)] / (320-20)

N2 = N1\*1/3

Pela expressão acima, a polia movida P2 terá 1/3 da rotação da polia motora P1.

#### - Ajustando o Fator de Correção

Por o sensor estar instalado na polia P1, e a polia P1 ter rotação três vezes maior que a polia P2, o velocímetro recebe três vezes mais pulsos, de que se estivesse instalado no ponto onde se deseja determinar a rotação.

Devemos então, aplicar um Fator de Correção/dividir a rotação por 3.

FACt = N2 / N1

FACt = (N1\*1/3) / N1

FACt = 1/3

FACt = 0,33333

Abaixo segue a lista dos parâmetros e seus respectivos ajustes, para essa aplicação.

Display	Descrição	Ajuste	Escala
SP1	Set Point 1	999	
SP2	Set Point 2	1501	
tYPE	Tipo de funcionamento	SPEEd	
dir	Direção da contagem	uP	
dP	Ponto decimal	000000	
FACt	Fator de correção	0.33333	
bASE	Base de tempo	Min	Min
o1.Fn	Função da saída 1	L	
o1.AC	Ação da saída 1	no	
o1.bL	Bloqueio inicial da saída 1	YES	
o2.Fn	Função da saída 2	Н	
o2.AC	Ação da saída 2	no	

OBS.: O Set-point 2 (SP2) apenas estará disponível para ajuste no bloco de operação, quando o parâmetro o2.AC estiver ajustado com valor diferente de oFF.

### 13.5.3 Medicão de Velocidade Linear com Encoder

Medir e monitorar a velocidade linear de uma esteira de transporte, em unidade de m/ min, a partir dos sinais gerados por um encoder rotativo incremental, acoplado ao rolete da esteira

A monitoração deverá sinalizar a paralisação do funcionamento da esteira, ou seia, velocidade linear = 0 m/min.


#### Dados:

D1 - Rolete da esteira de transporte

F1 - Encoder rotativo incremental

Diâmetro do rolete (D) = 160mm

N° pulsos por volta = 200



A sinalização de paralisação da esteira deve ser acionada quando a velocidade linear da esteira for igual 0 m/min, logo o Set-point 1 deve ser ajustado com valor 0, e o parâmetro de bloqueio inicial da saída 1 deve ser ajustado para habilitado, afim de que não seja sinalizado a paralisação no início da operação da esteira.

Como está sendo utilizado sensor de tipo encoder o parâmetro dir deve ser ajustado para o valor Qdt1, afim de que a entrada IN A contabilize os pulsos, e a entrada IN B seja utilizada para verificação do sentido de giro/velocidade.

- Determinação do Perímetro =  $2*\pi*r$  Perímetro =  $\pi*D$  Perímetro =  $\pi*160$ - Determinação do perímetro do rolete (D1)

Perimetro = 502.65mm = 0.5026m

ou seia, a cada volta a esteira desloca-se 0.5026 metros

- Determinação do fator de correção

Ao rolete (D1) completar uma volta, é gerado um total de 200 pulsos, porém não queremos exibir a velocidade em unidade de pulsos por base de tempo (pps, ou hertz). Então devemos calcular o fator de correção de forma que, ao equipamento receber esses 200 pulsos, exiba a distância linear, neste caso metros.

FACt = Perímetro / N° pulsos por volta

FACt = 0,5026 / 200 FACt = 0,00251

- Configuração da base de tempo

Como a velocidade deve ser exibida em metro por minutos, iremos ajustar o parâmetro bASE em min.

### - Verificação Para verificar e simular os valores determinados, montamos a tabela abaixo

Rotação por segundo	Quantidade de Pulsos	Fator de Correção (FACt)	Velocidade (m/s) = (Qtd. Pulsos*FACt)	Base de Tempo	Velocidade (m/min) = (Qtd. Pulsos*FACt *bASE)
1	200		0,502		30,12
2	400		1,004		60,24
3	600	0.00251	1,506	minuto	90,36
10	2000	0,00251	5,020	(60s)	301,20
20	4000		10,040		602,40
30	6000		15,060		903,60

Display	Descrição	Ajuste	Escala
SP1	Set Point 1	0	
tYPE	Tipo de funcionamento	SPEEd	
dir	Direção da contagem	Qdt1	
dP	Ponto decimal	0000.00	
FACt	Fator de correção	0.00251	
bASE	Base de tempo	Min	Min
o1.Fn	Função da saída 1	L	
o1.AC	Ação da saída 1	no	
o1.bL	Bloqueio inicial da saída 1	YES	

#### 14. GARANTIA

O fabricante garante que os equipamentos relacionados na Nota Fiscal de venda estão isentos de defeitos e cobertos por garantia de 12 meses a contar da data de emissão da referida Nota Fiscal.

Ocorrendo defeito dentro do prazo de garantia, os equipamentos devem ser enviados à nossa fábrica, acompanhados de NF de remessa para conserto, onde serão reparados ou substituídos sem ônus desde que comprovado o uso de acordo com as especificações técnicas contidas neste manual.

#### O que a garantia não cobre

Despesas indiretas como: fretes, viagens e estadias.

O fabricante não assume nenhuma responsabilidade por qualquer tipo de perda, dano, acidente, ou lucro cessante decorrentes de falha ou defeito no equipamento, tão somente se comprometendo a consertar ou repor os componentes defeituosos quando comprovado o uso dentro das especificações técnicas.

#### Perda da Garantia

A perda de garantia se processará caso haja algum defeito no equipamento e seja constatado que tal fato ocorreu devido à instalação elétrica inadequada e/ou o equipamento ter sido utilizado em ambiente agressivo, modificado sem autorização, sofrido violação ou utilizado fora das especificações técnicas.

O fabricante reserva-se no direito de modificar qualquer informação contida neste manual sem aviso prévio.